

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 06:52

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-canon-pixma-g3411-p-1712.html>



Urządzenie Wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Canon PIXMA G3411

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	G3411 3411
Kod EAN	4549292126068
Producent	CANON

Opis produktu

Canon PIXMA G3411 - Ekonomiczne Urządzenie 3w1 z Systemem MegaTank (Ślady użytkowania)

Canon PIXMA G3411 to atramentowe urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (druk, skan, kopiowanie) z systemem stałego zasilania w tusz MegaTank. Dzięki bardzo wydajnym butelkom z atramentem umożliwia wyjątkowo tani druk dokumentów i zdjęć w wysokiej jakości. Idealne rozwiązanie dla domu, nauki czy małego biura.

Pod kątem technicznym sprzęt jest sprawny i gotowy do pracy. **Pod kątem wizualnym** na obudowie występują dość mocne rysy i otarcia wynikające z wcześniejszego użytkowania - nie wpływają one na działanie urządzenia.
Produkt poleasingowy - sprawdzony, po serwisie, z gwarancją.

10 Najważniejszych Zalet Canon PIXMA G3411

- 1 **Funkcje 3w1** – drukowanie, kopiowanie, skanowanie.
- 2 **System MegaTank** – ultraniski koszt wydruku.
- 3 **Wysoka wydajność** – nawet do 12 000 stron mono lub 7000 w kolorze na jednym zestawie butelek.
- 4 **Łączność Wi-Fi** – wygodny druk bezprzewodowy.
- 5 **Obsługa druku mobilnego** – Canon PRINT, Mopria, AirPrint.

- 6 **Wysoka jakość** – rozdzielczość druku do 4800 × 1200 dpi.
- 7 **Druk zdjęć bez marginesów** – idealna do domowego użytku.
- 8 **Podajnik 100 arkuszy** – wygodna praca.
- 9 **Kompaktowa konstrukcja** – oszczędność miejsca.
- 10 **Niezawodność Canon** – sprawdzona jakość.

5 Specyfikacja techniczna Canon PIXMA G3411

- Technologia druku: Atramentowa, kolorowa
- Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Rozdzielczość druku: do 4800 × 1200 dpi
- Prędkość druku: do 8,8 str./min mono, 5 str./min kolor
- Podajnik papieru: 100 arkuszy
- Odbiornik papieru: 50 arkuszy
- Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Obsługiwane formaty: A4, A5, B5, LTR, LGL, zdjęciowe 10×15 cm
- Skaner: płaski, CIS, rozdzielczość optyczna 600 × 1200 dpi
- Wymiary: 445 × 330 × 163 mm
- Waga: 6,3 kg

☐ Materiały eksploatacyjne

Canon PIXMA G3411 korzysta z butelek atramentowych serii GI-490:

- ✓ GI-490 BK - czarny - do 6000 stron
- ✓ GI-490 C - cyan - do 7000 stron
- ✓ GI-490 M - magenta - do 7000 stron
- ✓ GI-490 Y - yellow - do 7000 stron

☐ W komplecie z urządzeniem otrzymasz:

- ☐ Canon PIXMA G3411
- ☐ Zestaw butelek startowych
- ☐ Kabel zasilający
- ☐ Gwarancja: 12 miesięcy

☐ Podsumowanie

Canon PIXMA G3411 to ekonomiczne urządzenie 3w1 z systemem MegaTank i Wi-Fi, stworzone do taniego i wygodnego drukowania w domu lub małym biurze. Sprzęt w pełni sprawny, po serwisie, ale z widocznymi **ryskami na obudowie**, które nie wpływają na pracę urządzenia. To świetny wybór dla osób szukających sprawdzonej i ekonomicznej drukarki atramentowej.

Kompatybilne tusze z drukarką:

[Tusz CANON GI490 BLACK](#) [Tusz CANON GI490 CYAN](#)

[Tusz CANON GI490 MAGENTA](#)

[Tusz CANON GI490 YELLOW](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.