

Dane aktualne na dzień: 08-10-2025 06:50

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-epson-ecotank-its-l4160-p-1482.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Epson EcoTank ITS L4160

Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	L4160 L 4160
Kod EAN	8715946644066
Producent	EPSON

Opis produktu

Epson EcoTank L4160 - Urządzenie Atramentowe 3w1 z Wi-Fi i Duplexem

Epson EcoTank L4160 to innowacyjne urządzenie atramentowe 3w1 (drukarka, kopiarka, skaner) z automatycznym drukiem dwustronnym. Dzięki systemowi EcoTank z dużymi butelkami tuszu zamiast tradycyjnych kartridży oferuje ultraniski koszt wydruku. Idealne rozwiązanie do domu i biura, gdzie liczy się ekonomia, wygoda i wysoka jakość.

Pod kątem technicznym sprzęt jest po serwisie i gotowy do pracy. **Pod kątem wizualnym** może nosić drobne ślady użytkowania (ryski, otarcia).

Produkt poleasingowy - sprawdzony, w pełni sprawny.

10 Najważniejszych Zalet Epson EcoTank L4160

- 1 **Funkcje 3w1** – druk, skanowanie, kopiowanie.
- 2 **System EcoTank** – wyjątkowo niski koszt wydruku.
- 3 **Automatyczny druk dwustronny (duplex)** – oszczędność papieru.
- 4 **Łączność Wi-Fi i Wi-Fi Direct** – drukowanie bez kabli.
- 5 **Obsługa druku mobilnego** – Epson iPrint, AirPrint, Google Cloud Print.

- 6 **Bardzo wysoka wydajność** – nawet 7500 stron czarno-białych i 6000 w kolorze.
- 7 **Wysoka jakość druku** – rozdzielczość do 5760 × 1440 dpi.
- 8 **Kompaktowy design** – nowoczesny wygląd i oszczędność miejsca.
- 9 **Łatwe uzupełnianie tuszu** – system butelek z zabezpieczeniem przed rozlaniem.
- 10 **Niezawodność Epson** – sprawdzona konstrukcja i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna Epson EcoTank L4160

- Technologia druku: Atramentowa, kolorowa, Micro Piezo
- Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Rozdzielczość druku: do 5760 × 1440 dpi
- Prędkość druku: do 33 str./min (mono), 15 str./min (kolor)
- Duplex: Tak (druk automatyczny dwustronny)
- Pojemność podajnika papieru: 100 arkuszy
- Odbiornik papieru: 30 arkuszy
- Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
- Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, 10×15 cm, koperty
- Skaner: CIS, płaski, rozdzielczość optyczna 1200 × 2400 dpi
- Wymiary: 375 × 347 × 187 mm
- Waga: 5,5 kg

☐☐ Materiały eksploatacyjne

Epson EcoTank L4160 korzysta z butelek atramentowych serii 101:

- ✓ Epson 101 Black – wydajność do 7500 stron
- ✓ Epson 101 Cyan – do 6000 stron
- ✓ Epson 101 Magenta – do 6000 stron
- ✓ Epson 101 Yellow – do 6000 stron

☐☐ W komplecie z urządzeniem otrzymasz:

- ☐☐ Epson EcoTank L4160
- ☐☐ Zestaw butelek 100% NOWYCH
- ☐☐ Kabel zasilający
- ☐☐ Gwarancja: 12 miesięcy

☐ Podsumowanie

Epson EcoTank L4160 to urządzenie 3w1 z dupleksem i Wi-Fi, które zapewnia ultraniski koszt druku dzięki butelkom atramentowym serii 101. To idealny wybór do domu i biura, gdzie drukuje się często i dużo, a liczy się oszczędność i niezawodność.

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.