

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-epson-ecotank-l3150-p-1395.html>



## Urządzenie Wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Epson EcoTank L3150

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>649,00 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>527,64 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>         |
| Kod producenta | <b>L3150</b>         |
| Kod EAN        | <b>8715946652238</b> |
| Producent      | <b>EPSON</b>         |

### Opis produktu

#### Epson EcoTank L3150 - Urządzenie Atramentowe 3w1 z Wi-Fi i Systemem EcoTank

Epson EcoTank L3150 to innowacyjne urządzenie atramentowe 3w1 (drukarka, skaner, kopiarka) z wbudowanym systemem zbiorników na tusz. Dzięki dużym butelkom atramentowym zamiast tradycyjnych kartridży oferuje wyjątkowo niski koszt wydruku jednej strony. Model ten sprawdzi się doskonale w domu, w nauce zdalnej, a także w małym biurze, gdzie liczy się ekonomia i bezproblemowe drukowanie.

**Pod kątem technicznym** urządzenie przetestowane i gotowe do pracy. **Pod kątem wizualnym** może nosić drobne ślady użytkowania (ryski/otarcia).

**Sprzęt poleasingowy - sprawny, po pełnym serwisie.**

---

## 10 Najważniejszych Zalet Epson EcoTank L3150

- 1 **Funkcje 3w1** – druk, skanowanie, kopiowanie.
- 2 **System EcoTank** – bardzo niski koszt wydruku dzięki butelkom z tuszem.
- 3 **Bardzo wysoka wydajność** – do 8100 stron na jednym zestawie butelek.
- 4 **Łączność Wi-Fi** – drukowanie bez kabli.
- 5 **Obsługa druku mobilnego** – Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print.
  
- 6 **Wysoka rozdzielczość druku** – do 5760 × 1440 dpi.
- 7 **Kompaktowa konstrukcja** – nowoczesny design, niewielkie rozmiary.
- 8 **Duża oszczędność** – zestaw butelek starcza nawet na 2 lata druku w domu.
- 9 **Łatwa obsługa** – szybkie i czyste uzupełnianie tuszu.
- 10 **Niezawodność Epson** – sprawdzona w tysiącach biur i domów.

## Specyfikacja techniczna Epson EcoTank L3150

- Technologia druku: Atramentowa, kolorowa, Micro Piezo
- Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Rozdzielczość druku: do 5760 × 1440 dpi
- Prędkość druku: do 33 str./min (mono), 15 str./min (kolor)
- Pojemność podajnika papieru: 100 arkuszy
- Odbiornik papieru: 30 arkuszy
- Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
- Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, 10×15 cm, koperty
- Skaner: płaski, CIS, rozdzielczość optyczna 600 × 1200 dpi
- Wymiary: 375 × 347 × 179 mm
- Waga: 3,9 kg

---

## ☐ Materiały eksploatacyjne

Epson EcoTank L3150 współpracuje z butelkami atramentowymi serii 103:

- ✓ Epson 103 Black – wydajność do 8100 stron
- ✓ Epson 103 Cyan – do 6500 stron
- ✓ Epson 103 Magenta – do 6500 stron
- ✓ Epson 103 Yellow – do 6500 stron

## ☐ W komplecie z urządzeniem otrzymasz:

- ☐ Epson EcoTank L3150
- ☐ Zestaw butelek NOWYCH 100%
- ☐ Kabel zasilający
- ☐ Gwarancja: 12 miesięcy

## ☐ Podsumowanie

Epson EcoTank L3150 to ekonomiczne urządzenie atramentowe 3w1 z Wi-Fi i systemem butelek na tusz. Gwarantuje ultraniski koszt wydruku, łatwą obsługę i wysoką jakość dokumentów i zdjęć. To świetny wybór dla osób, które drukują dużo i chcą oszczędzać na materiałach eksploatacyjnych.

## Kompatybilne tusze z drukarką:

Zamienniki:

[Tusz EPSON 103 BLACK](#)

[Tusz EPSON 103 CYAN](#)

---

[Tusz EPSON 103 MAGENTA](#)

[Tusz EPSON 103 YELLOW](#)

Oryginalne:

[Tusz EPSON 103 BLACK](#)

[Tusz EPSON 103 CYAN](#)

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.