

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-epson-ecotank-l3256-p-2356.html>



Urządzenie Wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Epson EcoTank L3256

Cena brutto	759,00 zł
Cena netto	617,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	L3256 3256
Kod EAN	8715946684697
Producent	EPSON

Opis produktu

Epson EcoTank L3256

Kolorowe, kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, które drukuje, kopiuje i skanuje. Wyposażone we wbudowany system do samodzielnego napełniania tuszem oraz system samoczyszczącej się głowicy, który chroni ją przed wysuszeniem.

Oferuje łączność bezprzewodową
Bardzo niskie koszty eksploatacji
Urządzenie powystawowe - ok. 20 stron!

Pod kątem technicznym, produkt jest w znakomitej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwania klientów,

Pod kątem wizualnym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

Do każdego urządzenia załączamy wydruki testowe wykonane przez naszego serwisanta w dniu wysyłki.
W zestawie kabel zasilający oraz tusze uzupełnione w drukarce na poziomie ok. 70% - komplet gotowy do pracy.
Opakowanie zastępcze.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: atramentowa kolor

Format: A4

Ilość wkładów z atramentem: 4

Rozdzielczość druku: 5760 x 1440 dpi

Szybkość druku mono/kolor 5/10 str./min.

Skanowanie w kolorze: tak

Wydruk bez marginesów: tak

Pojemność podajnika głównego: 100 arkuszy

Możliwość drukowania kopert: tak

Gramatura papieru: do 163 g/m2

Łączność : USB, WiFi, WiFi Direct

Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak

Drukowanie z chmury: tak

Wymiary: 347 x 375 x 179mm

Kompatybilne tusze z drukarką:

Zamienniki:

[Tusz EPSON 103 BLACK](#)

[Tusz EPSON 103 CYAN](#)

[Tusz EPSON 103 MAGENTA](#)

[Tusz EPSON 103 YELLOW](#)

Oryginalne:

[Tusz EPSON 103 BLACK](#)

[Tusz EPSON 103 CYAN](#)

[Tusz EPSON 103 MAGENTA](#)

[Tusz EPSON 103 YELLOW](#)

Informacja o bezpieczeństwie

L

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie

ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub

zapachy.

- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.