

Dane aktualne na dzień: 08-10-2025 06:37

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-epson-ecotank-l4260-p-2519.html>



## Urządzenie Wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Epson EcoTank L4260

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | <b>999,00 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>812,20 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta | <b>L4266 4266</b> |
| Producent      | <b>EPSON</b>      |

### Opis produktu

#### Epson EcoTank L4260 - Urządzenie Atramentowe 3w1 z Wi-Fi i Automatycznym Dupleksem

Epson EcoTank L4260 to nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (drukarka, kopiarka, skaner) wyposażone w automatyczny druk dwustronny i bezprzewodową łączność Wi-Fi. Dzięki systemowi EcoTank z dużymi butelkami atramentowymi zamiast kartridży zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku i wygodne uzupełnianie tuszu. Idealne do domu i małego biura, gdzie liczy się ekonomia i wygoda.

**Pod kątem technicznym** urządzenie przetestowane i gotowe do pracy. **Pod kątem wizualnym** możliwe niewielkie rysy/ślady użytkowania, bez wpływu na działanie.

**Sprzęt poleasingowy - sprawny, po serwisie, z gwarancją.**



---

## 10 Najważniejszych Zalet Epson EcoTank L4260

- 1 **Funkcje 3w1** – drukowanie, kopiowanie, skanowanie.
  - 2 **System EcoTank** – bardzo niski koszt wydruku.
  - 3 **Automatyczny druk dwustronny (duplex)** – oszczędność papieru.
  - 4 **Łączność Wi-Fi i Wi-Fi Direct** – drukowanie bez kabli.
  - 5 **Obsługa druku mobilnego** – Epson Smart Panel, AirPrint, Mopria.
- 
- 6 **Bardzo wysoka wydajność** – do 7500 stron mono i 6000 w kolorze.
  - 7 **Wysoka jakość wydruków** – rozdzielczość do 5760 × 1440 dpi.
  - 8 **Kompaktowy design** – nowoczesny wygląd, oszczędność miejsca.
  - 9 **Łatwe uzupełnianie tuszu** – butelki z zabezpieczeniem przed rozlaniem.
- Niezawodność Epson** – trwała i sprawdzona konstrukcja.

## Specyfikacja techniczna Epson EcoTank L4260

- Technologia druku: Atramentowa, kolorowa, Micro Piezo
- Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Rozdzielczość druku: do 5760 × 1440 dpi
- Prędkość druku: do 33 str./min mono, 15 str./min kolor
- Duplex: Tak (druk automatyczny dwustronny)
- Podajnik papieru: 100 arkuszy
- Odbiornik papieru: 30 arkuszy
- Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
- Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, 10×15 cm, koperty
- Skaner: CIS, rozdzielczość optyczna 1200 × 2400 dpi
- Wymiary: 375 × 347 × 179 mm
- Waga: 5,7 kg

---

## ☐☐ Materiały eksploatacyjne

Epson EcoTank L4260 współpracuje z butelkami atramentowymi serii 502:

- ✓ Epson 502 Black – do 7500 stron
- ✓ Epson 502 Cyan – do 6000 stron
- ✓ Epson 502 Magenta – do 6000 stron
- ✓ Epson 502 Yellow – do 6000 stron

## ☐☐ W komplecie z urządzeniem otrzymasz:

- ☐☐ Epson EcoTank L4260
- ☐☐ Zestaw butelek startowych
- ☐☐ Kabel zasilający
- ☐☐ Gwarancja: 12 miesięcy

## ☐ Podsumowanie

Epson EcoTank L4260 to nowoczesne urządzenie atramentowe 3w1 z Wi-Fi, duplexem i systemem butelek atramentowych 502. Gwarantuje ultraniski koszt wydruku i wysoką jakość, a dzięki kompaktowej konstrukcji świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze.

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

---

9. Ryzyko obrażeń:

- \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
- \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.