

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-hp-color-laserjet-cm1312-mfp-p-701.html>



KSEROTECHNIK

Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner HP Color LaserJet CM1312 MFP

Cena brutto	789,00 zł
Cena netto	641,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CM1312MFP 1312
Kod EAN	0883585866588
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

HP Color LaserJet CM1312 MFP

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne - drukuje, skanuje i kopiuje kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości. Doskonałe dla biura domowego i dla małych firm.

Bardzo niskie koszty eksploatacji - jedne z najtańszych dostępnych tonerów zamiennych na rynku.

Pod kątem technicznym, produkt jest w znakomitej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwania klientów,

Pod kątem wizualnym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

Do każdego urządzenia załączamy wydruki testowe wykonane przez naszego serwisanta w dniu wysyłki.

W zestawie kabel zasilający i tonery startowe.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: laserowa kolor
Format: A4
Standardowa pamięć: 160 MB
Rozdzielczość druku mono/kolor: 600x600 dpi
Szybkość drukowania mono/kolor: do 12/8 str./min
Skanowanie w kolorze: tak
Optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi
Szybkość kopiowania mono/kolor: do 12/8 kopii/min
Gramatura dla podajnika standardowego: do 90 g/m2
Standardowa pojemność podajników: do 150 arkuszy
Pojemność odbiornika papieru: do 125 arkuszy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0
Wymiary: 497 x 490 x 485

Kompatybilne tonery z drukarką:

[Toner HP 540A 125A \(CB540\) BLACK/CZARNY](#)

[Toner HP 541A 125A \(CB541A\) CYAN/NIEBIESKI](#)

[Toner HP 542A 125A \(CB542A\) YELLOW/ŻÓŁTY](#)

[Toner HP 543A 125A \(CB543A\) MAGENTA/CZERWONY](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.