

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-hp-color-laserjet-pro-m176n-p-969.html>



KSEROTECHNIK

Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner HP Color LaserJet Pro M176N

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	M176N 176N
Kod EAN	887111344755
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ta drukarka?

Dla małych firm, biur rachunkowych i użytkowników domowych, którzy potrzebują drukarki laserowej z kolorowym wydrukiem i funkcjami kopiowania oraz skanowania.

☐☐ Krótko o urządzeniu

HP Color LaserJet Pro M176n to niezawodne urządzenie 3w1 (druk, skan, kopia) z siecią LAN i USB. W zestawie znajduje się komplet **pełnych tonerów HP 130A**.

☐ Najważniejsze funkcje

Druk laserowy w kolorze ▼

Profesjonalne wydruki w kolorze HP ImageREt 2400 – doskonałe do dokumentów i grafik.

Urządzenie 3w1 ▼

Druk, skan i kopiowanie w jednym kompaktowym urządzeniu.

Komunikacja LAN i USB ▼

Stabilne połączenie sieciowe – idealne do pracy w biurze.

Wysoka jakość druku ▼

HP ImageREt 2400 zapewnia ostre szczegóły i żywe kolory.

Gratis pełne tonery HP 130A ▼

Drukarka gotowa do pracy od razu po zakupie – bez dodatkowych kosztów.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP Color LaserJet Pro M176n
EAN producenta	0887758568579
Technologia	Laser kolor (druk/kopia/skan)
Rozdzielczość druku	600 × 600 dpi (HP ImageREt 2400)
Szybkość druku	16 str./min (mono), 4 str./min (kolor)
Łączność	USB 2.0, Ethernet LAN
Klasa energetyczna	ENERGY STAR® – Tak. Pobór mocy: druk 295 W, gotowość 6,5 W, uśpienie 1,2 W.
Wymiary (s×g×w)	423 × 425 × 280 mm
Waga	15,5 kg
Materiały eksploatacyjne	HP 130A – CF350A (BK), CF351A (C), CF352A (Y), CF353A (M)

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Drukarka używana, po przeglądzie technicznym – w pełni sprawna, gotowa do pracy. Posiada komplet **pełnych tonerów HP 130A**.

- ☐☐ Zawartość: HP M176n, komplet tonerów, kabel zasilający, instrukcja (online)
- ☐☐ **Rękojmia / Gwarancja:** Gwarancja 12 m-cy. Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość.

☐☐ Informacje o producencie

Producent: HP Inc Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa
Kontakt e-mail: support@hp.com
Nazwy produktów i znaki towarowe są własnością HP Inc.

☐ Najczęściej zadawane pytania

Jakie tonery pasują? ▼

HP 130A: CF350A (BK), CF351A (C), CF352A (Y), CF353A (M).

Czy drukuje przez Wi-Fi? ▼

Nie – obsługuje połączenie przewodowe LAN i USB.

Jakie formaty papieru obsługuje? ▼

A4, A5, B5, koperty, etykiety, kartki pocztowe.

Czy można używać zamienników? ▼

Tak, drukarka współpracuje z zamiennikami wysokiej jakości.

☐☐ Materiały eksploatacyjne (HP 130A)

Czarny (CF350A)

~1300 stron

Błękitny (CF351A)

~1000 stron

Purpurowy (CF353A)

~1000 stron

Żółty (CF352A)

~1000 stron

HP Color LaserJet Pro M176n

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.