

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-hp-deskjet-2710-p-1742.html>

Urządzenie Wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner HP DeskJet 2710



KSEROTECHNIK

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	2710
Kod EAN	194441902525
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

HP DeskJet Ink Advantage 2710

Kolorowe, kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, które drukuje, kopiuje i skanuje. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki oraz zdjęć zarówno w czerni jak i w kolorze.

WiFi

**Urządzenie powystawowe, oryginalnie zapakowane.
Drukarka nigdy nieużywana, fabrycznie zafoliowana.**

W zestawie: oryginalne tusze startowe, kabel zasilający.

Specyfikacja drukarki:

Technologia druku: atramentowa kolor
Format: A4
Ilość wkładu z atramentem: 2
Rozdzielczość druku kolor: 1200x1200dpi
Rozdzielczość druku mono: 1200x1200dpi
Rozdzielczość kopiowania: 600x300dpi
Szybkość drukowania mono/kolor: do 7/5 str./min
Czas wydruku pierwszej strony mono/kolor: 19/15 sekund
Gramatura dla podajnika standardowego: do 90 g/m2
Pojemność podajnika papieru: 25 arkuszy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, WiFi, WiFi Direct
Wymiary: 425 x 304 x 154 mm

Kompatybilne tusze z drukarką:

[Tusz HP 305 COLOR/KOLOR](#)

[Tusz HP 305 BLACK/CZARNY](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.