

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 10:10

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-samsung-scx-3200-p-1147.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Samsung SCX-3200

Cena brutto	<b>489,00 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>397,56 zł</b>
------------	------------------


Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
--------------	--------------

Kod producenta	<b>SCX-3200</b>
----------------	-----------------

Producent	<b>SAMSUNG</b>
-----------	----------------

### Opis produktu



### Samsung SCX-3200 – używane urządzenie wielofunkcyjne laserowe z nowym tonerem

Kompaktowe urządzenie laserowe mono ze skanerem i kopiarką do domu, biura oraz codziennego drukowania dokumentów.

Typ	<b>Laser mono 3w1</b>
Format	<b>A4</b>
Skaner	<b>Tak</b>
Łączność	<b>USB</b>
Wi-Fi / LAN	<b>Brak</b>
Duplex	<b>Ręczny</b>
Toner	<b>Nowy w zestawie</b>
Gwarancja	<b>12 miesięcy</b>

Sprawdzona technicznie

Nowy toner w zestawie

Serwis Kserotechnik Tychy

Wsparcie po zakupie

## Krótko o urządzeniu

Samsung SCX-3200 to używane monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne laserowe przeznaczone do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentów. Model ceniony jest za prostą obsługę, kompaktowe rozmiary oraz tanią eksploatację.

Oferowany egzemplarz został sprawdzony technicznie i przygotowany do dalszej pracy. W zestawie znajduje się nowy toner umożliwiający rozpoczęcie pracy od razu po podłączeniu urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	Samsung SCX-3200
Typ urządzenia	Laserowe urządzenie wielofunkcyjne mono
Technologia druku	Laser monochromatyczny
Format	A4
Kolory	Mono
Prędkość druku	do 16 stron/min
Rozdzielczość druku	do 1200 × 1200 dpi
Duplex	Ręczny druk dwustronny
Wi-Fi	Nie
LAN	Nie
USB	USB 2.0
Skaner / kopiarka	Tak
ADF / DADF	Nie

---

Materiały eksploatacyjne	Samsung MLT-D1042S
Wymiary	ok. 388 × 299 × 234 mm
Waga	ok. 7,4 kg
Klasa energetyczna	Nie dotyczy - drukarki nie są klasyfikowane standardową etykietą energetyczną jak sprzęt AGD.

## Materiały eksploatacyjne

Samsung MLT-D1042S - toner mono

## Stan urządzenia i zawartość zestawu

- Używane urządzenie Samsung SCX-3200
- Kabel zasilający
- Nowy toner
- Urządzenie sprawdzone technicznie
- Gwarancja 12 miesięcy
- Możliwość zwrotu do 14 dni przy zakupie na odległość

---

### Dla kogo jest Samsung SCX-3200?

Samsung SCX-3200 to urządzenie często wybierane przez użytkowników domowych, studentów oraz małe firmy potrzebujące prostego i ekonomicznego urządzenia laserowego do dokumentów. Model dobrze sprawdza się przy codziennym drukowaniu faktur, materiałów szkolnych, umów oraz dokumentów biurowych.

Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie można wygodnie ustawić nawet na niewielkim biurku. Wbudowany skaner i kopiarka pozwalają obsługiwać codzienne dokumenty bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu.

Osoby wyszukujące frazy „drukarka Samsung do domu”, „laserowe urządzenie wielofunkcyjne mono”, „drukarka ze skanerem

---

Samsung” lub „Samsung SCX-3200 toner” często wybierają właśnie ten model.

Urządzenie sprawdza się również jako podstawowa drukarka do pracy zdalnej oraz codziennego użytkowania w niewielkim biurze.

Więcej o modelu Samsung SCX-3200

---

Samsung SCX-3200 to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne łączące drukarkę, kopiarkę oraz skaner w jednej kompaktowej obudowie. Model został zaprojektowany z myślą o prostym i wygodnym użytkowaniu.

Klienci wpisujący hasła „Samsung SCX-3200 toner”, „drukarka laserowa Samsung do domu”, „drukarka mono z tanim tonerem” lub „drukarka Samsung ze skanerem” zwracają uwagę przede wszystkim na tanią eksploatację i łatwą obsługę.

Urządzenie nie posiada Wi-Fi ani automatycznego duplexu, dzięki czemu konstrukcja pozostaje prosta i wygodna w codziennym użytkowaniu. Model pracuje przez USB jako lokalna drukarka stanowiskowa.

Samsung SCX-3200 ceniony jest za dobrą jakość wydruków monochromatycznych oraz szeroką dostępność materiałów eksploatacyjnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

---

**Czy Samsung SCX-3200 ma Wi-Fi?**

Nie. Model pracuje przez USB.

**Czy Samsung SCX-3200 posiada skaner?**

Tak. Jest to urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i kopiarką.

**Czy urządzenie drukuje w kolorze?**

Nie. Model drukuje wyłącznie monochromatycznie.

**Jaki toner pasuje do Samsung SCX-3200?**

Pasuje toner Samsung MLT-D1042S.

**Czy Samsung SCX-3200 ma automatyczny duplex?**

Nie. Druk dwustronny można wykonywać ręcznie.

**Czy urządzenie nadaje się do domu?**

Tak. To popularny model do codziennego drukowania dokumentów i nauki.

**Czy w zestawie znajduje się toner?**

Tak. W komplecie znajduje się nowy toner.

**Czy urządzenie posiada LAN?**

Nie. Model nie posiada portu LAN.

**Czy Samsung SCX-3200 jest prosty w obsłudze?**

Tak. Model został zaprojektowany z myślą o łatwej codziennej obsłudze.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

---

---

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek z Tychów zajmujący się sprzedażą urządzeń używanych, poleasingowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Firma od lat wspiera klientów w wyborze odpowiednich urządzeń do domu oraz biura.

Osoby wpisujące frazy „drukarka Samsung Tychy”, „serwis drukarek Samsung Śląsk”, „używana drukarka mono Katowice” lub „laserowe urządzenie wielofunkcyjne Tychy” często szukają miejsca oferującego sprawdzony sprzęt oraz fachowe wsparcie techniczne.

Kserotechnik obsługuje klientów z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Gliwic, Pszczyny oraz innych miejscowości województwa śląskiego. Możliwa jest również wysyłka urządzeń na terenie całej Polski.

Firma zajmuje się nie tylko sprzedażą drukarek, ale również serwisem, doбором tonerów i pomocą techniczną po zakupie. Dzięki temu klient otrzymuje wsparcie specjalistów zajmujących się drukarkami każdego dnia.

#### Gwarancja / rękojmia

---

Oferowane urządzenie jest sprzętem używanym i objęte jest 12-miesięczną gwarancją oraz 12-miesięczną rękojmią. Okres rękojmi został skrócony do 12 miesięcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprzedaży rzeczy używanych.

Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie urządzenia przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Materiały eksploatacyjne oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu mogą zużywać się podczas normalnej pracy urządzenia.

Konsument dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdjęcia w ofercie mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd urządzenia może nieznacznie różnić się od prezentowanego egzemplarza pod względem drobnych śladów użytkowania.

#### Informacje o producencie

---

**Producent:** Samsung Electronics Co., Ltd.

**Marka:** Samsung

Nazwy produktów i znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacji kompatybilności.

## Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

---

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

---

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.