

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-lexmark-mb2338-p-2665.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MB2338

Cena brutto	<b>799,00 zł</b>
Cena netto	<b>649,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>LEXMARK</b>

### Opis produktu

## BRAK TONERA

Drukarka, skaner i kopiarka do biura

### Dla kogo jest to urządzenie?

Urządzenie idealne dla biura, księgowości oraz pracy domowej. Sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest szybkie drukowanie dokumentów, skanowanie oraz kopiowanie przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

### Krótko o urządzeniu

Lexmark MB2338adw to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe. Łączy funkcję drukarki, kopiarki i skanera w jednej obudowie. Dzięki Wi-Fi oraz LAN można łatwo udostępnić je w sieci biurowej.

### Najważniejsze funkcje

Druk do 36 stron na minutę ▼

Szybka praca pozwala obsługiwać większą ilość dokumentów w krótkim czasie.

Automatyczny duplex ▼

Dwustronne drukowanie zmniejsza zużycie papieru i obniża koszty.

Wi-Fi i LAN ▼

---

Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej lub przewodowej.

Skaner i kopiarka ▼

Urządzenie wielofunkcyjne umożliwia skanowanie oraz kopiowanie dokumentów.

Automatyczny podajnik dokumentów ADF ▼

Ułatwia skanowanie i kopiowanie wielu stron bez ręcznego podawania.

Kompaktowa konstrukcja biurowa ▼

Zajmuje niewiele miejsca i dobrze sprawdza się na biurku.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lexmark MB2338adw
Technologia druku	Laser mono
Funkcje	Drukowanie / skanowanie / kopiowanie
Szybkość druku	do 36 str./min
Łączność	USB, Ethernet LAN, Wi-Fi
Duplex	Automatyczny druk dwustronny
ADF	Tak

## Stan urządzenia i zawartość zestawu

**Urządzenie używane, poleasingowe. Po konserwacji serwisowej oraz testach. Przebiegi urządzeń mieszczą się w zakresie około 8 000 - 20 000 stron. Bęben światłoczuły jest w dobrym stanie.**

**W zestawie brak tonera - należy dokupić wkład przed rozpoczęciem pracy.**

- Urządzenie Lexmark MB2338adw
- Kabel zasilający
- Opakowanie zamienne

## Najczęściej zadawane pytania

Czy urządzenie posiada Wi-Fi? ▼

Tak, model MB2338adw posiada wbudowane Wi-Fi oraz port LAN.

Czy drukarka drukuje dwustronnie? ▼

Tak, urządzenie posiada automatyczny druk dwustronny (duplex).

Czy w zestawie jest toner? ▼

Nie, toner nie jest dołączony do zestawu i należy go dokupić osobno.

Jaki jest stan bębna? ▼

Bęben światłoczuły jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany.

Jakie przebiegi mają urządzenia? ▼

Przebiegi urządzeń mieszczą się w przedziale około 8-20 tys. stron.

Czy urządzenie jest po przeglądzie? ▼

Tak, drukarki są po konserwacji serwisowej i testach działania.

## Materiały eksploatacyjne (rynek EU)

Lexmark B232000

Lexmark B232H00 (wysokowydajny)

Lexmark B233800 (bęben)

## Informacje o producencie

Lexmark International Technology S.A.  
Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève, Szwajcaria  
www.lexmark.com

### Informacja prawna - rękojmia i gwarancja

Oferowany produkt jest urządzeniem używanym, poleasingowym, po przeglądzie serwisowym i w pełni sprawnym technicznie. Może posiadać normalne ślady użytkowania, które nie wpływają na jego prawidłowe działanie.

Sprzedawca udziela gwarancji na okres wskazany w opisie oferty lub dokumencie sprzedaży.

W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, z wyłączeniem przedsiębiorców na prawach konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

Powyższe wyłączenie nie dotyczy konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Kserotechnik - profesjonalna sprzedaż i serwis drukarek poleasingowych.

## Informacje o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

---

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

---

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

---

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.