

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/wynajem-urzadzenia-wielofunkcyjnego-kolor-hp-color-laserjet-pro-m476dn-p-2415.html>

Wynajem urządzenia wielofunkcyjnego kolor HP Color LaserJet Pro M476dn

Dostępność	Dostępny
Kod producenta	M476dn M 476dn
Kod EAN	887758061985
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

HP Color LaserJet Pro M476dn

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne - drukuje, skanuje i kopiuje kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości.

Duplex
Ethernet

Automatyczne skanowanie dwustronne	99,00zł
Kopia mono/kolor	0,20zł

- Wynajmujący zapewnia zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne (tonery) z wyłączeniem papieru.
- Wynajmujący zapewnia czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godzin, liczony w dni robocze.
 - Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: laserowa kolor
Automatyczny druk dwustronny: tak
Rozdzielczość druku mono/kolor: 600x600 dpi
Szybkość drukowania mono/kolor: do 20 str./min
Skanowanie w kolorze: tak
Skanowanie dwustronne DADF: tak
Skanowanie do e-maila: tak
Skanowanie do chmury: tak
Optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x1200 dpi
Automatyczny podajnik dokumentów ADF: tak
Gramatura dla podajnika standardowego: do 220 g/m²
Standardowa pojemność podajników: do 250 arkuszy
Pojemność odbiornika papieru: do 150 arkuszy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, Ethernet, USB Host
Wymiary: 420 x 484 x 500 mm

Kompatybilne tonery z drukarką:

[Toner HP 380A 312A CZARNY](#)

[Toner HP 381A 312A CYAN](#)

[Toner HP 382A 312A YELLOW](#)

[Toner HP 383A 312A MAGENTA](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

-
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
 - W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.