

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-4-szt-samsung-clt-k4072s-cmyk-p-1639.html>

Zestaw tonerów 4 szt SAMSUNG CLT-K4072S CMYK



Cena brutto	310,00 zł
Cena netto	252,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLT-K4072S
Kod EAN	5901087062507
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

Black 1500 stron • Cyan/Magenta/Yellow po 1000 stron

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników drukarek Samsung CLP i CLX, którzy chcą wymienić komplet tonerów w urządzeniu i zapewnić ciągłość pracy bez konieczności kupowania każdego koloru osobno.

☐☐ O produkcie

Zestaw tonerów My Office CLT-4072S CMYK to komplet czterech wysokiej jakości zamienników zapewniających wyraźne wydruki tekstowe oraz intensywne kolory w dokumentach i grafikach.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Modele	CLT-K4072S / CLT-C4072S / CLT-M4072S / CLT-Y4072S
Rodzaj	Toner laserowy - zamiennik
Kolory	Black / Cyan / Magenta / Yellow
Wydajność	Black - 1500 stron, Kolory - po 1000 stron
Kod EAN	5901087062507
Waga brutto	4,20 kg

☐☐ Kompatybilne drukarki

Samsung CLP-320
Samsung CLP-321
Samsung CLP-325
Samsung CLP-326
Samsung CLX-3185

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × Toner My Office CLT-K4072S BLACK
- 1 × Toner My Office CLT-C4072S CYAN
- 1 × Toner My Office CLT-M4072S MAGENTA
- 1 × Toner My Office CLT-Y4072S YELLOW
- Opakowania producenta

Dane producenta / dystrybutora▼

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne ▼

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

