

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 20:28


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-4-sztuki-brother-tn3380-tn3330-p-1656.html>

Zestaw tonerów 4 sztuki BROTHER TN3380 / TN3330



Cena brutto	260,00 zł
Cena netto	211,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	TN3380
Kod EAN	5907881420999
Producent	INQ

Opis produktu



Zestaw tonerów 4 sztuki Brother TN3380 / TN3330 – zamiennik INQ

Komplet 4 nowych tonerów laserowych INQ kompatybilnych z urządzeniami Brother korzystającymi z wkładów TN3380 oraz TN3330.

Model **TN3380 / TN3330**

Kolor **Black**

Wydajność **do ok. 8000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN3380 / TN3330**

Bęben **DR3300 osobno**

Nowe tonery laserowe

24 miesiące ochrony

Zestaw 4 sztuk

Pomoc w doborze tonera

Krótko o produkcie

Zestaw INQ Brother TN3380 / TN3330 zawiera 4 kompatybilne tonery laserowe przeznaczone do codziennego drukowania dokumentów w urządzeniach Brother mono. Produkty dobrze sprawdzają się przy wydrukach biurowych, raportach, fakturach oraz dokumentacji firmowej.

Tonery są zamiennikami wkładów Brother TN3380 oraz TN3330 i oferują wydajność do około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Bęben DR3300 pozostaje osobnym elementem eksploatacyjnym.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN3380 / TN3330 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Ilość w zestawie	4 sztuki tonerów
Wydajność	do ok. 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, szkolnych i firmowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN3380 / TN3330
Bęben	Brother DR3300 - osobny element, nie jest tonerem
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-5440D

Brother HL-5450DN

Brother HL-5470DW

Brother HL-6180DW

Brother DCP-8110DN

Brother DCP-8250DN

Brother MFC-8510DN

Brother MFC-8520DN

Brother MFC-8950DW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN3330 Black - ok. 3000 stron

Toner Brother TN3380 Black - ok. 8000 stron

Bęben Brother DR3300 - osobny element, nie jest tonerem

Zestaw zawiera

-
- 4 x toner INQ Brother TN3380 / TN3330 Black
 - Fabryczne opakowania zabezpieczające tonery
 - Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest zestaw tonerów Brother TN3380 / TN3330?

Zestaw tonerów Brother TN3380 / TN3330 jest przeznaczony dla użytkowników drukarek laserowych Brother, którzy regularnie drukują większą liczbę dokumentów. Produkty dobrze sprawdzają się w biurach, punktach usługowych, księgowości oraz podczas codziennej pracy z dokumentami.

Komplet 4 sztuk pozwala przygotować zapas materiałów eksploatacyjnych i ograniczyć ryzyko przestoju podczas pracy urządzenia. To praktyczne rozwiązanie dla firm oraz użytkowników drukujących regularnie większe ilości stron.

Zamienniki INQ są często wybierane do drukowania faktur, raportów, dokumentów magazynowych oraz materiałów tekstowych. Tonery pomagają obniżyć koszt wydruku przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami Brother.

Jeżeli drukarka zgłasza niski poziom tonera albo wydruki stają się blade, wymiana wkładu TN3380 lub TN3330 pozwala szybko przywrócić urządzenie do codziennej pracy.

Więcej o tonerach Brother TN3380 i TN3330

Brother TN3380 oraz TN3330 to popularne tonery wykorzystywane w monochromatycznych urządzeniach Brother przeznaczonych do pracy biurowej oraz codziennego drukowania dokumentów. Użytkownicy często wyszukują je pod hasłami „toner do Brother HL-5450DN”, „zamiennik TN3380” albo „wkład do Brother MFC-8950DW”.

Seria TN3380 jest przeznaczona dla użytkowników oczekujących wyższej wydajności podczas intensywnego drukowania. Tonery dobrze sprawdzają się przy wydrukach raportów, umów, faktur oraz standardowych dokumentów tekstowych.

W kompatybilnych urządzeniach Brother toner i bęben są oddzielnymi elementami eksploatacyjnymi. Oznacza to, że bęben DR3300 wymienia się niezależnie od wkładów TN3380 lub TN3330.

Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy producenta oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaka jest różnica między Brother TN3330 a TN3380?

Brother TN3380 oferuje większą wydajność niż TN3330 i jest częściej wybierany do intensywniejszego drukowania. Oba tonery

pasują do wielu tych samych modeli drukarek Brother.

Do jakich drukarek pasuje toner Brother TN3380?

Toner TN3380 współpracuje między innymi z urządzeniami Brother HL-5450DN, DCP-8250DN oraz MFC-8950DW.

Ile stron drukuje toner Brother TN3380?

Deklarowana wydajność tonera TN3380 wynosi do około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów.

Czy bęben DR3300 znajduje się w zestawie?

Nie, bęben DR3300 jest osobnym modułem eksploatacyjnym. Oferta dotyczy wyłącznie zestawu tonerów.

Czy zamienniki INQ nadają się do codziennego użytkowania?

Tak, tonery zostały przygotowane do standardowego użytkowania w kompatybilnych drukarkach Brother wykorzystywanych w domu oraz biurze.

Kiedy należy wymienić toner Brother TN3330 lub TN3380?

Wymiana jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o kończącym się tonerze albo wtedy, gdy wydruki stają się blade lub nierówne.

Czy zestaw 4 tonerów sprawdzi się w firmie?

Tak, zestawy wielopakowe są często wybierane przez firmy i użytkowników drukujących regularnie większą liczbę dokumentów.

Czy toner TN3380 jest oryginalnym produktem Brother?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń Brother korzystających z tonerów TN3380 i TN3330.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów Brother do urządzeń serii HL oraz MFC. W przypadku modeli TN3380 i TN3330 ważne jest poprawne dobranie tonera oraz bębna DR3300.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki Brother oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania

niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Nazwy Brother oraz symbole OEM zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.