

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-4-sztuki-samsung-clt-k406s-cmyk-p-1637.html>

Zestaw tonerów 4 sztuki SAMSUNG CLT-K406S CMYK



Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLT-K406S
Kod EAN	5901087062576
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

Czarny do 1500 stron • Kolory do 1000 stron • 12 miesięcy gwarancji

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników drukarek Samsung CLP i CLX, którzy chcą wymienić komplet tonerów jednocześnie i zapewnić ciągłość pracy bez przestojów.

☐☐ O produkcie

Zestaw My Office CLT-406S CMYK to komplet czterech tonerów zapewniających wyraźne wydruki tekstowe oraz intensywne kolory w dokumentach i grafikach.

Specyfikacja techniczna

Modele	CLT-K406S / CLT-C406S / CLT-M406S / CLT-Y406S
Rodzaj	Tonery laserowe - zamienniki
Kolory	Black / Cyan / Magenta / Yellow
Wydajność	Czarny do 1500 stron, a kolory do 1000 stron (5% pokrycia)
Kod EAN	5901087062576
Waga brutto	4,00 kg

Kompatybilne drukarki

Samsung CLP-360
Samsung CLP-365
Samsung CLX-3305
Samsung CLX-3307

Zestaw zawiera

- 1 x Toner My Office CLT-K406S BLACK
- 1 x Toner My Office CLT-C406S CYAN
- 1 x Toner My Office CLT-M406S MAGENTA
- 1 x Toner My Office CLT-Y406S YELLOW
- Opakowania producenta

Dane producenta / dystrybutora▼

Marka: My Office

Dystrybutor: Office Support Serwis

Adres: 42-624 Tapkowice, ul. Zwycięstwa 8a

E-mail: biuro@officesupport.pl

Telefon: +48 572 873 834

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne ▼

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

