

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 06:51


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-hp-4-sztuki-hp-320a-128a-cmyk-p-1634.html>



Zestaw tonerów HP 4 sztuki HP 320A 128A CMYK

Cena brutto	260,00 zł
Cena netto	211,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE320A 321A 322A 323A 324A
Kod EAN	5907739357201
Producent	INQ

Opis produktu



Zestaw tonerów HP 320A 128A CMYK zamiennik INQ

Komplet 4 tonerów INQ Black, Cyan, Yellow i Magenta kompatybilnych z drukarkami HP Color LaserJet Pro serii CM1415 oraz CP1525.

Seria **HP 320A / 128A**

Kolory **CMYK**

Wydajność **do 1400 stron**

Ilość **4 tonery**

Typ **Zamienniki**

Bęben **Zintegrowany**

Komplet 4 tonerów

Nowe produkty

24 miesiące ochrony

Pomoc techniczna przy doborze

Krótko o produkcie

Zestaw INQ HP 320A / 128A CMYK zawiera komplet czterech tonerów kompatybilnych z wybranymi drukarkami HP Color LaserJet Pro. W zestawie znajdują się tonery Black, Cyan, Yellow oraz Magenta przeznaczone do codziennych wydruków kolorowych.

Każdy toner oferuje wydajność do 1400 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkty są kompatybilnymi zamiennikami marki INQ i nie są oryginalnymi tonerami HP.

Specyfikacja techniczna

Zestaw	HP 320A / 128A CMYK – zamienniki INQ
Modele OEM	CE320A / CE321A / CE322A / CE323A
Kolory	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Typ produktu	Nowe tonery laserowe – zamienniki
Wydajność	Każdy toner – do 1400 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Producent zamiennika	INQ
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, materiałów biurowych i prezentacji
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet Pro CM1415fn

HP Color LaserJet Pro CM1415fnw

HP Color LaserJet Pro CP1525n

HP Color LaserJet Pro CP1525nw

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP CE320A Black

Toner HP CE321A Cyan

Toner HP CE322A Yellow

Toner HP CE323A Magenta

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CE320A Black
- 1 x toner INQ HP CE321A Cyan
- 1 x toner INQ HP CE322A Yellow
- 1 x toner INQ HP CE323A Magenta
- Fabryczne opakowania zabezpieczające tonery

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest zestaw tonerów INQ HP 320A / 128A?

Zestaw tonerów INQ HP 320A / 128A został przygotowany dla użytkowników kompaktowych drukarek kolorowych HP Color LaserJet Pro wykorzystywanych w domu, małym biurze oraz podczas pracy administracyjnej. Komplet CMYK umożliwia wykonywanie wydruków dokumentów kolorowych, materiałów szkolnych i prostych materiałów reklamowych.

Produkty dobrze sprawdzają się przy codziennym drukowaniu dokumentów tekstowych, prezentacji, wykresów i podstawowych grafik. Komplet wszystkich kolorów pozwala utrzymać pełną funkcjonalność urządzenia HP Color LaserJet.

Zestaw wybierają użytkownicy szukający ekonomicznego rozwiązania do drukarek HP CP1525 oraz CM1415. Toner umożliwia wykonywanie podstawowych wydruków kolorowych bez konieczności częstej wymiany wkładów.

Dzięki zintegrowanym modułom bębna użytkownik wymienia cały wkład razem z tonerem, bez potrzeby stosowania osobnego modułu obrazowego.

Więcej o tonerach HP 320A 128A CMYK

Tonery HP 320A / 128A należą do popularnej serii materiałów eksploatacyjnych stosowanych w kompaktowych urządzeniach HP Color LaserJet Pro. Użytkownicy często wyszukują je pod nazwami „tonery do HP CP1525nw”, „komplet tonerów HP 128A”, „HP CE320A zamiennik” lub „zestaw tonerów do HP CM1415fnw”.

Seria została przygotowana do codziennego druku kolorowego w małych firmach i domowych stanowiskach pracy. Toner dobrze sprawdza się przy wydrukach dokumentów, materiałów edukacyjnych oraz prostych grafik.

W urządzeniach HP Color LaserJet Pro serii CP1525 i CM1415 bębny zostały zintegrowane z tonerami. Oznacza to, że użytkownik wymienia cały moduł drukujący razem z wkładem.

Produkty są kompatybilnymi zamiennikami marki INQ i nie są oryginalnymi tonerami HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktów.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jakie tonery pasują do HP Color LaserJet Pro CP1525nw?

Do urządzenia HP Color LaserJet Pro CP1525nw pasują tonery HP CE320A, CE321A, CE322A oraz CE323A należące do serii HP 128A.

Czy zestaw zawiera wszystkie kolory?

Tak, komplet zawiera tonery Black, Cyan, Yellow i Magenta potrzebne do pełnej pracy drukarki kolorowej HP.

Ile stron drukuje każdy toner?

Każdy toner oferuje wydajność do 1400 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy tonery mają osobny bęben?

Nie, bębny zostały zintegrowane z tonerami. Wymiana obejmuje cały moduł drukujący.

Czy zestaw nadaje się do drukowania kolorowych dokumentów?

Tak, komplet CMYK pozwala drukować dokumenty kolorowe, wykresy, prezentacje oraz podstawowe materiały marketingowe.

Czy zamienniki INQ działają w HP CM1415fnw?

Tak, zestaw został przygotowany do współpracy z kompatybilnymi urządzeniami HP Color LaserJet Pro CM1415 i CP1525.

Kiedy warto wymienić komplet tonerów?

Wymiana tonerów jest zalecana po pojawieniu się komunikatów o niskim poziomie materiałów eksploatacyjnych lub pogorszeniu jakości wydruku.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Katowic, Tychów, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń Color LaserJet. W przypadku modeli serii HP 207A ważny jest dobór odpowiedniego koloru oraz wersji wkładu.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner do modeli HP M255, M282 oraz M283 i ograniczyć ryzyko pomyłki przy zakupie materiałów eksploatacyjnych. Firma zajmuje się również sprzedażą drukarek poleasingowych i obsługą urządzeń biurowych.

Zakup lokalny lub internetowy w Kserotechnik pozwala skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To rozwiązanie dla klientów, którzy oczekują fachowej pomocy oraz szybkiego doboru kompatybilnego tonera HP.

Gwarancja / rękojmia

Produkty objęte są 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas codziennej pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego przechowywania ani produktów zużytych powyżej 80%.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktów.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.

- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.