

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-hp-4-sztuki-hp-cf-540a-cf-541-cf-542a-cf-543a-p-2645.html>

Zestaw tonerów HP 4 sztuki HP CF 540A/ CF 541 /CF 542A/ CF 543A



Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907739355404
Producent	INQ

Opis produktu

Zamienniki do drukarek HP Color LaserJet Pro – gotowe do pracy, 12 miesięcy gwarancji

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i firm, którzy oczekują **pełnej gamy kolorów CMYK**, **stabilnej pracy drukarki** oraz **niższych kosztów eksploatacji**. Idealny do drukowania dokumentów kolorowych, prezentacji, raportów i materiałów marketingowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tonerów INQ HP CF540-CF543 zawiera:

- Black CF540A – wydajność do 1400 stron
- Cyan CF541A – wydajność do 1300 stron
- Magenta CF543A – wydajność do 1300 stron
- Yellow CF542A – wydajność do 2800 stron

Zapewniają wyraźną czerń i żywe kolory oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP Color LaserJet Pro serii M254 i MFP M280/M281.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK (chip zliczający / wskazujący poziom)
Modele tonerów	Black: CF540A, Cyan: CF541A, Yellow: CF542A, Magenta: CF543A
Kody EAN	5907739355404
Waga	1200 g każdy toner
Kolory	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Wydajność	Black: 1400 stron, Cyan: 1300 stron, Magenta: 1300 stron, Yellow: 2800 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Nowe tonery laserowe - zamienniki (nieregenerowane)
Kompatybilna seria	HP CF540-CF543
Budowa	Toner modułowy z wbudowanym bębnem

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet Pro M254dnw
HP Color LaserJet Pro M254dw
HP Color LaserJet Pro M254nw
HP Color LaserJet Pro MFP M280nw
HP Color LaserJet Pro MFP M281fd
HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw
HP Color LaserJet Pro MFP M281fw

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner Black CF540A
- 1 x toner Cyan CF541A
- 1 x toner Yellow CF542A
- 1 x toner Magenta CF543A
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.