

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-364-my-office-cmykkolor-do-drukarek-hp-photosmart-d5445-d5460-komplet-p-1582.html>



Zestaw tuszy 364 My Office CMYK/KOLOR do drukarek HP Photosmart D5445 / D5460 - komplet

Cena brutto	48,00 zł
Cena netto	39,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CB321EE
Kod EAN	5902654832092
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Dla użytkowników drukarek **HP Photosmart**, którzy chcą kompletnie wymienić cały zestaw tuszy i uzyskać wysokiej jakości kolory oraz nasyconą czerń przy znacznie niższym koszcie niż w przypadku oryginalnych wkładów HP.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw My Office HP 364 CMYK zawiera cztery zamienniki: Black, Cyan, Magenta i Yellow, każdy o pojemności **15 ml**. To pełny komplet tuszy kompatybilny z seriami Photosmart D5445, D5460, D7560 i D7680.

☐ Najważniejsze cechy

Zwiększona pojemność ▼

Każdy tusz ma **15 ml**, co oznacza nawet do 150% większą pojemność w porównaniu z oryginałami HP.

Pełna kompatybilność ▼

Zestaw w pełni kompatybilny z serią HP Photosmart: D5445, D5460, D7560 i D7680.

Wysoka jakość kolorów i czerni ▼

Nasycone kolory, wyraźne szczegóły i czarne elementy o wysokim kontraście - idealne do zdjęć i dokumentów.

Oszczędność kosztów ▼

Zestaw czterech zamienników pozwala zaoszczędzić nawet **50-60%** względem oryginalnych tuszy HP 364.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zestaw	HP 364 CMYK - zamienniki My Office (CB321EE / CB323EE / CB324EE / CB325EE)
Kod EAN	5902654832092
Kolory / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow - tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	4 × 15 ml • razem 60 ml Wydajność: Black ~400 stron • Kolory ~300-350 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6 ml + 3 × 3,5 ml (łącznie 16,5 ml) Zamiennik: 60 ml → ~260% większa łączna pojemność
Kompatybilna seria	HP 364 CMYK / CB321EE / CB323EE / CB324EE / CB325EE
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP Photosmart

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Photosmart D5445

HP Photosmart D5460

HP Photosmart D7560

HP Photosmart D7680

☐☐ Zestaw zawiera

- Black 15 ml
- Cyan 15 ml
- Magenta 15 ml
- Yellow 15 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.