

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-hp-932-933-xl-cmyk-kolor-do-drukarek-officejet-6100-6600-6700-7110-7510-7610-7612-cn054ae-p-1586.html>



Zestaw tuszy HP 932 933 XL CMYK KOLOR do drukarek OFFICEJET 6100 6600 6700 7110 7510 7610 7612 (CN054AE)

Cena brutto	94,00 zł
Cena netto	76,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CN054AE CMYK
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW TUSZY CMYK 100% NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 22 ml**
- **CYAN 16 ml**
- **MAGNETA 16 ml**
- **YELLOW 16 ml**

Kompatybilne z drukarkami:

HP Officejet 6100 H611a
HP Officejet 6600 H711a
HP Officejet 6600 H711g
HP Officejet 6700
HP Officejet 6700 Premium H711
HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter H812a
HP OfficeJet 7510
HP OfficeJet 7610
HP OfficeJet 7612

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):

-
- * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.