

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-hp-950-hp-951-cmykkolor-do-drukarek-pro-8100-pro-8600-pro-251-276-cn045ae-komplet-p-1581.html>



Zestaw tuszy HP 950 HP 951 CMYK/KOLOR do drukarek PRO 8100 PRO 8600 PRO 251 276 (CN045AE) komplet

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	(CN045AE)
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW TUSZY CMYK 100% NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 75 ml**
- **CYAN 28 ml**
- **MAGNETA 28 ml**
- **YELLOW 28 ml**

Kompatybilne z drukarkami:

HP Officejet Pro 8100
HP Officejet Pro 8600
HP Officejet Pro 8600 PLUS
HP Officejet Pro 251DW
HP Officejet Pro 276DW
HP Officejet Pro 251dw Printer
HP Officejet Pro 276dw Multifunction Printer
HP Officejet Pro 8100 ePrinter - N811a
HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One Printer - N911a
HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One Printer - N911g
HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One Printer
HP Officejet Pro 8615 e-All-in-One Printer
HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer
HP Officejet Pro 8625 e-All-in-One Printer
HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One Printer

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.

-
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.