

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:48

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-303-black-i-color-do-drukarek-hp-envy-photo-6220623071307830-zamienniki-p-2631.html>



## Zestaw tuszy INQ 303 Black i Color do drukarek HP ENVY Photo 6220/6230/7130/7830 - zamienniki

Cena brutto	<b>188,00 zł</b>
Cena netto	<b>152,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5902650224006</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest zestaw?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP ENVY Photo i HP Tango, którzy chcą wydrukować dokumenty i zdjęcia w czerni i kolorze, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów druku.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw zawiera tusz INQ HP 303 Black 16 ml i Tri-color 10 ml – zapewniający wysoką jakość wydruków, pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami oraz długotrwałą pracę bez smug i zasychnięcia.

## ☐ Najważniejsze cechy

### Intensywna czerń i żywe kolory ▼

Black 16 ml gwarantuje głęboką czerń, a Tri-color 10 ml odwzorowuje barwy w dokumentach i zdjęciach.

### Większa pojemność ▼

Black 16 ml → ~400 stron, Tri-color 10 ml → ~300 stron ISO.

### Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 7830 oraz HP Tango / Tango X.

### Oszczędność druku ▼

Zestaw INQ pozwala obniżyć koszty wydruku nawet o 65-70% w porównaniu z oryginałami.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 303 Black INQ + Tri-color INQ
Kod EAN	5902650224006 (Black) / 5902650224013 (Tri-color)
Kolor / typ	Black • Tri-color (Cyan, Magenta, Yellow) • tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	Black 16 ml → ~400 stron, Tri-color 10 ml → ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Black: 10 ml ≈ 250 stron → 16 ml ≈ 400 stron (~160%) Tri-color: 4 ml ≈ 120 stron → 10 ml ≈ 300 stron (~250%)
Przeznaczenie	Dokumenty czarno-białe i kolorowe, zdjęcia i materiały promocyjne

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP ENVY Photo 6220
HP ENVY Photo 6230
HP ENVY Photo 7130
HP ENVY Photo 7830

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 303 Black 16 ml
- Tusz INQ HP 303 Tri-color 10 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.