

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-cmyk-pgi-550-pgi-551-cmyk-do-drukarek-canon-mg5450-mg5550-mg6350-zamienniki-p-1558.html>



## Zestaw tuszy INQ CMYK PGI-550 PGI-551 CMYK do drukarek CANON MG5450 / MG5550 / MG6350 - zamienniki

Cena brutto	<b>26,00 zł</b>
Cena netto	<b>21,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>PGI-550 CMYK PGI 551</b>
Kod EAN	<b>590265483550</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Canon MG5450, MG5550, MG6350, MG6450**, którzy chcą uzyskać pełny zestaw tuszy CMYK w wersji zamiennika INQ z wysoką wydajnością i nasyceniem kolorów.

---

## ☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw **INQ CANON PGI-550/551 CMYK** – Black 11 ml, Cyan/Magenta/Yellow po 7 ml – idealny do dokumentów, zdjęć, materiałów biurowych i szkolnych.

## ☐ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw CMYK ▼

Zapewnia możliwość pełnego kolorowego drukowania w jakości oryginału.

Żywe, intensywne kolory ▼

Barwnikowa formuła Cyan, Magenta i Yellow oraz pigmentowy Black zapewniają głębię i trwałość kolorów.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Więcej stron przy niższym koszcie – idealne do domu i biura.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Canon obsługującymi PGI-550/551.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	CANON PGI-550/551 CMYK – zamienniki INQ
Kolor	Black (Pigmentowy) 11 ml, Cyan/Magenta/Yellow (Barwnikowe) po 7 ml
Pojemność / wydajność	Black 11 ml ≈ 350 stron • Cyan/Magenta/Yellow 7 ml ≈ 250 stron
Kod EAN	590265483550
Porównanie z oryginałem	Oryginał Black: 8 ml ≈ 250 stron • Zamiennik Black: 11 ml ≈ 350 stron Oryginał Cyan/Magenta/Yellow: 5 ml ≈ 180 stron • Zamiennik: 7 ml ≈ 250 stron
Kompatybilna seria	CANON PGI-550 / PGI-551 / CLI-551
Przeznaczenie	Canon MG5450 / MG5550 / MG6350 / MG6450

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon MG5450
Canon MG5550
Canon MG6350
Canon MG6450

---

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.