

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-epson-t2981-t2984-t2991-t2994-cmyk-do-drukarek-epson-expression-xp-235-xp-335-zamiennik-p-1576.html>



Zestaw tuszy INQ EPSON T2981 - T2984 / T2991 - T2994 CMYK do drukarek Epson Expression XP-235 XP-335 - zamiennik

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T2981 CMYK T2983 T2984 T2993 T2994
Kod EAN	5902654835444
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Epson, którzy potrzebują pełnego zestawu tuszy do druku w kolorze i czerni. Idealny do domu i biura - zarówno do zdjęć, grafik, jak i dokumentów.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tuszy INQ Epson T2981-T2984 / T2991-T2994 CMYK 6,4 ml to komplet czterech wysokiej jakości zamienników: Black, Cyan, Magenta i Yellow. Zapewniają pełne pokrycie kolorów, doskonałą kompatybilność i trwałe wydruki.

□ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw kolorów CMYK ▼

Black, Cyan, Magenta i Yellow – komplet atramentów zapewniający wierne odwzorowanie barw i naturalne przejścia tonalne.

Pojemność 6,4 ml każdy ▼

Każdy tusz ma pojemność 6,4 ml i wydajność ok. 300 stron (ISO). Łącznie do 1200 stron kolorowych i czarno-białych wydruków.

Kompatybilność i niezawodność ▼

Bezproblemowa współpraca z drukarkami Epson Expression XP-235 / XP-335 i innymi z serii XP. Montaż bez narzędzi, stabilny przepływ tuszu, czyste wydruki.

Oszczędność i jakość ▼

Tańsza alternatywa dla oryginałów Epson 29XL (Strawberry) – bez kompromisów w jakości. Wydruki odporne na blaknięcie i rozmazywanie.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T2981-T2984 / T2991-T2994 CMYK INQ
Kod EAN	5902654835444
Kolory / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	4 × 6,4 ml • do ~1200 stron (ISO łączna wydajność zestawu)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6,4 ml × 4 ≈ ~1200 stron • zamiennik: 6,4 ml × 4 ≈ ~1200 stron → 100%
Kompatybilna seria	Epson T2991-T2994 (29XL Strawberry)
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson – zdjęcia, dokumenty, prezentacje, grafiki

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Expression XP-235
Epson Expression XP-245
Epson Expression XP-247
Epson Expression XP-332
Epson Expression XP-335
Epson Expression XP-342
Epson Expression XP-345

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × Tusz INQ Epson T2981 / T2991 XL Black 6,4 ml
- 1 × Tusz INQ Epson T2982 / T2992 XL Cyan 6,4 ml
- 1 × Tusz INQ Epson T2983 / T2993 XL Magenta 6,4 ml
- 1 × Tusz INQ Epson T2984 / T2994 XL Yellow 6,4 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.