

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-lc1100-do-drukarek-brother-lc980-dcp167c-387c-535cn-zamienniki-p-1466.html>



Zestaw tuszy INQ LC1100 do drukarek BROTHER LC980 / DCP167C / 387C / 535CN - zamienniki

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 28,00 zł |
| Cena netto | 22,76 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Kod producenta | LC980 CMYK |
| Kod EAN | 5902650225208 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zestaw tuszy INQ LC1100 jest idealny dla użytkowników domowych i biurowych drukarek Brother, którzy oczekują stabilnej jakości druku, intensywnych kolorów oraz znaczących oszczędności w porównaniu do oryginalnych wkładów.

☐☐ Krótco o produkcie

Komplet zamienników INQ LC1100 (CMYK), każdy o pojemności 25 ml - pełna kompatybilność z wybranymi modelami Brother i bezproblemowa instalacja.

☐ Najważniejsze cechy

Stabilna jakość wydruku ▼

Wyraźny tekst oraz nasycone kolory bez smug i zatykania dysz.

Duża pojemność ▼

25 ml atramentu w każdym kartridżu – dłuższe drukowanie bez częstej wymiany.

Komplet CMYK ▼

Zestaw zawiera czarny, cyan, magenta i yellow – gotowy do pracy od razu po instalacji.

Oszczędność kosztów ▼

Zamienniki INQ zapewniają wysoką wydajność przy znacznie niższej cenie niż oryginały.

☐☐ Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|---|
| Model | INQ LC1100 CMYK – zamienniki |
| Kod EAN | 5902650225208 |
| Kolory / typ | Cyan, Magenta, Yellow, Black • tusz atramentowy |
| Pojemność | 4 x 25 ml |
| Kompatybilność | Brother LC980 / DCP-167C / DCP-387C / MFC-535CN |
| Porównanie z oryginałami | Oryginał Brother LC1100: Black/Cyan/Magenta/Yellow: ~10 ml ≈ 300–350 stron Zamiennik INQ: każdy tusz 25 ml ≈ ~1 200–1 250 stron ≈ 400% wydajności oryginału |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe domowe i biurowe |

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

| |
|-------------------|
| Brother LC980 |
| Brother DCP-167C |
| Brother DCP-387C |
| Brother MFC-535CN |

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x tusz czarny (25 ml)
- 1 x tusz cyan (25 ml)
- 1 x tusz magenta (25 ml)
- 1 x tusz yellow (25 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.