

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-lc223-cmyk-13-4-ml-zamiennik-p-1472.html>



Zestaw tuszy INQ LC223 CMYK 13,4 ml zamiennik

Cena brutto	48,00 zł
Cena netto	39,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC223CMYK
Kod EAN	5902654834149
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Idealny zestaw do Twojej drukarki Brother

Komplet tuszy INQ LC223 CMYK to doskonały wybór dla użytkowników drukarek Brother, którzy chcą uzyskać wysoką jakość wydruków i pełną kompatybilność. W zestawie znajdują się cztery zamienniki: **LC223BK (Black)**, **LC223C (Cyan)**, **LC223M (Magenta)** oraz **LC223Y (Yellow)**.

☐☐ Co otrzymujesz?

Komplet czterech zamienników INQ o zwiększonej pojemności 13,4 ml każdy. Wszystkie kartridże wyposażone są w chip rozpoznawalny przez drukarki Brother – gotowe do pracy od razu po instalacji.

☐ Najważniejsze zalety zestawu INQ LC223 CMYK

Kompletny zestaw 4 kolorów ▼

Black, Cyan, Magenta, Yellow - wszystkie niezbędne kolory w jednym komplecie.

Zwiększona pojemność i wydajność ▼

Każdy kartridż ma 13,4 ml tuszu - nawet dwukrotnie więcej niż oryginał Brother LC223.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkładasz i drukujesz - bez błędów chipu i konieczności resetowania.

Oszczędność kosztów ▼

Drukuj taniej przy zachowaniu tej samej jakości i żywotności wydruków co w oryginałach.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zawartość zestawu	LC223BK (Black) • LC223C (Cyan) • LC223M (Magenta) • LC223Y (Yellow)
Kod EAN (zestaw)	5902654834286
Kolory	CMYK - tusze atramentowe
Pojemność	4 x 13,4 ml = 53,6 ml łącznej pojemności
Wydajność	Black: ~550 stron • Kolor każdy: ~1300 stron (wg ISO/IEC 24711)
Porównanie z oryginałem	Oryginał LC223BK: 10,8 ml / LC223C-M-Y: 5,7 ml • Zamiennik: 13,4 ml każdy → ponad 200% wydajności
Kompatybilna seria	LC223 / LC221

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J5320DW
Brother MFC-J5620DW
Brother MFC-J5625DW
Brother MFC-J5720DW
Brother MFC-J480DW
Brother MFC-J680DW
Brother MFC-J880DW
Brother MFC-J4120DW
Brother DCP-J4120DW
Brother DCP-J562DW

☐☐ Zestaw zawiera

- 4 tusze: Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.