

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t0711-t0712-t0713-t0714-cmyk-do-epson-dx4050-dx5050-dx6050-dx7400-9450-zamiennik-p-1564.html>



Zestaw tuszy INQ T0711/ T0712/ T0713/ T0714 CMYK do Epson DX4050/ DX5050/ DX6050/ DX7400/ 9450 zamiennik

Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C13T07114011
Kod EAN	5902654837806
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt dla użytkowników drukarek Epson, którzy potrzebują pełnego zestawu tuszy CMYK kompatybilnych z serią T0711/T0712/T0713/T0714.

☐☐ Krótco o produkcie

Zestaw tuszy INQ T0711/T0712/T0713/T0714 zapewnia intensywne kolory i pełną kompatybilność z drukarkami Epson.

☐ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw ▼

Zestaw CMYK pozwala na kompleksowe uzupełnienie tuszu w drukarce - wszystkie cztery kolory w jednym opakowaniu.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson korzystającymi z wkładów T0711/T0712/T0713/T0714.

Wysoka jakość wydruku ▼

Intensywne kolory CMYK zapewniają profesjonalne wydruki dokumentów i zdjęć.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ pozwala drukować więcej stron przy niższym koszcie niż oryginalne tusze Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	T0711/T0712/T0713/T0714 CMYK INQ - zestaw
Kod EAN	5902654837806
Kolor / typ	CMYK - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	13 ml każdy • do ~600 stron (ISO) każdy kolor
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 9 ml każdy ≈ 400 stron • Zamiennik: 13 ml każdy ≈ 600 stron → 150% wydajności
Kompatybilna seria	T0711/T0712/T0713/T0714
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus SX100
Epson Stylus SX105
Epson Stylus SX110
Epson Stylus SX115
Epson Stylus SX200

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.