

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t1291-t1292-t1293-t1294-cmyk-do-epson-bx305fw-sx420w-wf-7525-zamiennik-p-1575.html>



Zestaw tuszy INQ T1291/ T1292/ T1293/ T1294 CMYK do Epson BX305FW/ SX420W/ WF-7525 zamiennik

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1291 T1292
Kod EAN	5905481807946
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy drukują regularnie w kolorze i poszukują taniego, niezawodnego rozwiązania o jakości porównywalnej z oryginałami Epson.

☐☐ Krótka o produkcie

Zestaw 4 zamienników tuszów INQ T1291-T1294 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie dla drukarek Epson Stylus Office, SX i WorkForce. Gwarantuje żywe kolory, głęboką czerń i pełną kompatybilność z urządzeniami Epson.

□ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw 4 tuszów ▼

W skład wchodzi: **T1291 Black (pigmentowy), T1292 Cyan, T1293 Magenta, T1294 Yellow** – gotowy komplet do druku w pełnym kolorze.

Większa pojemność i wydajność ▼

Każdy wkład zawiera aż do 20 ml atramentu – więcej niż oryginał, co przekłada się na mniejszą częstotliwość wymiany i niższy koszt strony.

Wysoka jakość druku ▼

Atramenty INQ gwarantują wyraźne wydruki tekstowe oraz intensywne kolory zdjęć i grafik. Pigmentowa czerń zapewnia odporność na rozmazywanie.

Pełna kompatybilność ▼

Zestaw działa bezproblemowo w drukarkach Epson korzystających z serii T129x („Apple”), bez potrzeby modyfikacji lub aktualizacji oprogramowania.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	INQ T1291 / T1292 / T1293 / T1294 – zestaw 4 kolorów
Kody EAN	5905481807946
Kolory	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Pojemność	~20 ml każdy • razem ok. 80 ml atramentu
Kompatybilna seria	Epson T1291-T1294
Wydajność (ISO)	Black: do ~600 stron • Kolory: do ~450 stron każdy
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Stylus Office, SX, WorkForce

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX320FW
Epson Stylus Office BX525WD
Epson Stylus Office BX625FWD
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W

Epson Stylus SX430W

Epson Stylus SX435W

Epson Stylus SX440W

Epson Stylus SX445W

Epson WorkForce WF-3010DW

Epson WorkForce WF-3520DWF

Epson WorkForce WF-3530DW

Epson WorkForce WF-3540DWF

Epson WorkForce WF-7015

Epson WorkForce WF-7515

Epson WorkForce WF-7525

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@ingprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

•

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.