

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t1291-t1292-t1293-t1294-cmyk-do-epson-bx305fw-sx420w-wf-7525-zamiennik-p-1575.html>



Zestaw tuszy INQ T1291/ T1292/ T1293/ T1294 CMYK do Epson BX305FW/ SX420W/ WF-7525 zamiennik

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1291 T1292
Kod EAN	5905481807946
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy drukują regularnie w kolorze i poszukują taniego, niezawodnego rozwiązania o jakości porównywalnej z oryginałami Epson.

☐☐ Krótco o produkcie

Zestaw 4 zamienników tuszów INQ T1291-T1294 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie dla drukarek Epson Stylus Office, SX i WorkForce. Gwarantuje żywe kolory, głęboką czerń i pełną

kompatybilność z urządzeniami Epson.

□ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw 4 tuszów ▼

W skład wchodzi: **T1291 Black (pigmentowy), T1292 Cyan, T1293 Magenta, T1294 Yellow** – gotowy komplet do druku w pełnym kolorze.

Większa pojemność i wydajność ▼

Każdy wkład zawiera aż do 20 ml atramentu – więcej niż oryginał, co przekłada się na mniejszą częstotliwość wymiany i niższy koszt strony.

Wysoka jakość druku ▼

Atramenty INQ gwarantują wyraźne wydruki tekstowe oraz intensywne kolory zdjęć i grafik. Pigmentowa czerń zapewnia odporność na rozmazywanie.

Pełna kompatybilność ▼

Zestaw działa bezproblemowo w drukarkach Epson korzystających z serii T129x („Apple”), bez potrzeby modyfikacji lub aktualizacji oprogramowania.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	INQ T1291 / T1292 / T1293 / T1294 - zestaw 4 kolorów
Kody EAN	5905481807946
Kolory	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Pojemność	~20 ml każdy • razem ok. 80 ml atramentu
Kompatybilna seria	Epson T1291-T1294
Wydajność (ISO)	Black: do ~600 stron • Kolory: do ~450 stron każdy
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Stylus Office, SX, WorkForce

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX320FW
Epson Stylus Office BX525WD
Epson Stylus Office BX625FWD
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W
Epson Stylus SX430W

Epson Stylus SX435W

Epson Stylus SX440W

Epson Stylus SX445W

Epson WorkForce WF-3010DW

Epson WorkForce WF-3520DWF

Epson WorkForce WF-3530DW

Epson WorkForce WF-3540DWF

Epson WorkForce WF-7015

Epson WorkForce WF-7515

Epson WorkForce WF-7525

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.

6. Ryzyko dla dzieci:

- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
- * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.