

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:27

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t1811-t1812-t1813-t1814-cmyk-do-epson-xp30-xp102-xp202-xp302-xp402-405-zamiennik-p-1567.html>



## Zestaw tuszy INQ T1811/ T1812/ T1813/ T1814 CMYK do Epson XP30/ XP102/ XP202/ XP302/ XP402/ 405 zamiennik

Cena brutto	<b>32,00 zł</b>
Cena netto	<b>26,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T1811 T1812 T1813 T1814</b>
Kod EAN	<b>5905481808141</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest zestaw?

Idealny dla użytkowników domowych i biur, którzy chcą mieć wszystkie kolory tuszy Epson w jednym zestawie, zapewniający trwałe i wyraźne wydruki przy niższych kosztach eksploatacji.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Zestaw tuszy INQ T1811, T1801, T1802, T1803 zawiera kartridże Black, Cyan, Magenta i Yellow. Zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami Epson Expression Home i WorkForce.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Kompletny zestaw CMYK ▼

Black, Cyan, Magenta i Yellow w jednym opakowaniu – gotowy do natychmiastowego użycia w drukarce.

### Wysoka jakość druku ▼

Kartridże INQ gwarantują wyraźny tekst i żywe kolory w każdym wydruku.

### Pełna kompatybilność z drukarkami Epson ▼

Kartridże działają bezproblemowo z drukarkami Epson Expression Home i WorkForce, bez komunikatów o błędach.

### Ekonomia i ekologia ▼

Niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginałów i możliwość recyklingu zużytych kartridży.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw INQ T1811, T1801, T1802, T1803 - CMYK
Kod EAN	5905481808141
Kolor / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusz pigmentowy i barwnikowy
Pojemność	Black 6,6 ml / Cyan 6,6 ml / Magenta 6,6 ml / Yellow 6,6 ml
Kompatybilna seria	Epson T181x / T180x
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Home i WorkForce

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-30
Epson Expression Home XP-102
Epson Expression Home XP-202
Epson Expression Home XP-205
Epson Expression Home XP-302
Epson Expression Home XP-305
Epson Expression Home XP-402
Epson Expression Home XP-405
Epson WorkForce WF-2510WF

---

Epson WorkForce WF-2520NF

Epson WorkForce WF-2530WF

Epson WorkForce WF-2540WF

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com) • tel. 71 750 61 84

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

---

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

---

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

---

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.