

Dane aktualne na dzień: 21-05-2026 01:48

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-my-office-t2431t2434-cmyk-komplet-do-epson-xp750-xp850-zamienniki-p-1579.html>



Zestaw tuszy My Office T2431-T2434 CMYK – komplet do Epson XP750 / XP850 - zamienniki

Cena brutto	68,00 zł
Cena netto	55,28 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BET2431N
Kod EAN	5902654837660
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson serii Expression Photo, którzy chcą kompletny zestaw tuszy **CMYK** o wysokiej jakości wydruku i dużej wydajności.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tuszy My Office T2431-T2434 CMYK to wysokiej jakości komplet zamienników o pojemności **12 ml każdy**, zapewniający żywe kolory i niskie koszty eksploatacji.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw CMYK ▼

Zawiera wszystkie cztery kolory: Cyan, Magenta, Yellow i Black – gotowe do natychmiastowego użycia w drukarce.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson XP-55, XP-750, XP-850 oraz XP-950.

Wysoka jakość wydruku ▼

Zapewnia żywe kolory i płynne przejścia tonalne w całym zakresie CMYK – idealne do zdjęć i dokumentów kolorowych.

Oszczędność kosztów ▼

Zamienniki My Office to niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości porównywalnej z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T2431-T2434 CMYK – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654837660
Kolor / typ	Cyan, Magenta, Yellow, Black – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	12 ml każdy • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 8,7 ml ≈ 360 stron • Zamiennik: 12 ml ≈ 500 stron → 139% wydajności
Kompatybilna seria	EPSON T2431-T2434 /
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Photo

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Photo XP-55
Epson Expression Photo XP-750
Epson Expression Photo XP-850
Epson Expression Photo XP-950

☐☐ Zestaw zawiera

- Cyan 12 ml
- Magenta 12 ml
- Black 12 ml
- Yellow 12 ml
- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.