

Dane aktualne na dzień: 05-07-2026 05:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-my-office-t2431t2434-cmyk-komplet-do-epson-xp750-xp850-zamienniki-p-1579.html>



## Zestaw tuszy My Office T2431-T2434 CMYK – komplet do Epson XP750 / XP850 - zamienniki

Cena brutto	<b>68,00 zł</b>
Cena netto	<b>55,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>BET2431N</b>
Kod EAN	<b>5902654837660</b>
Producent	<b>MY OFFICE</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson serii Expression Photo, którzy chcą kompletny zestaw tuszy **CMYK** o wysokiej jakości wydruku i dużej wydajności.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Zestaw tuszy My Office T2431-T2434 CMYK** to wysokiej jakości komplet zamienników o pojemności **12 ml każdy**, zapewniający żywe kolory i niskie koszty eksploatacji.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Kompletny zestaw CMYK ▼

Zawiera wszystkie cztery kolory: Cyan, Magenta, Yellow i Black – gotowe do natychmiastowego użycia w drukarce.

### Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson XP-55, XP-750, XP-850 oraz XP-950.

### Wysoka jakość wydruku ▼

Zapewnia żywe kolory i płynne przejścia tonalne w całym zakresie CMYK – idealne do zdjęć i dokumentów kolorowych.

### Oszczędność kosztów ▼

Zamienniki My Office to niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości porównywalnej z oryginałem.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T2431-T2434 CMYK – zamiennik INQ
Kod EAN	<b>5902654837660</b>
Kolor / typ	Cyan, Magenta, Yellow, Black – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	12 ml każdy • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 8,7 ml ≈ 360 stron • Zamiennik: 12 ml ≈ 500 stron → <b>139% wydajności</b>
Kompatybilna seria	EPSON T2431-T2434 /
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Photo

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Photo XP-55
Epson Expression Photo XP-750
Epson Expression Photo XP-850
Epson Expression Photo XP-950

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Cyan 12 ml
- Magenta 12 ml
- Black 12 ml
- Yellow 12 ml
- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

---

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.