Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:36

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn423-blackczarny-do-drukarek-mfc-l8900-dcp-l8410-p-1622.html

Toner BROTHER TN423 black/czarny do drukarek MFC-L8900 DCP-L8410



Cena brutto	**63,00 zł**
Cena netto	**51,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5901087064686**
Producent	**INQ**

Opis produktu

Toner BROTHER TN423 Black / Czarny do MFC-L8900 DCP-L8410 – zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Brother TN423BK do monochromatycznych i kolorowych drukarek Brother serii DCP, MFC oraz HL.

Model **TN423BK**

Kolor **Black / Czarny**

Wydajność **ok. 6500 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN423BK**

Bęben **DR-421CL osobno**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Wsparcie przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Brother TN423BK Black to nowy toner laserowy przeznaczony do drukarek Brother wykorzystujących wkłady serii TN421 oraz TN423. Produkt sprawdza się podczas codziennego drukowania dokumentów firmowych, raportów, faktur, zestawień oraz materiałów tekstowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 6500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN423BK – zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 6500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur, zestawień i materiałów tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN423BK
Bęben	Brother DR-421CL – osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-L8410CDW

Brother MFC-L8690CDW

Brother MFC-L8900CDW

Brother HL-L8260CDW

Brother HL-L8360CDW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN421BK Black

Toner Brother TN423BK Black

Bęben Brother DR-421CL – osobny element, nie jest tonerem

Pas transferowy Brother BU-330CL

Pojemnik na zużyty toner Brother WT-320CL

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ Brother TN423BK Black
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN423BK?

Toner Brother TN423BK został przygotowany dla użytkowników drukarek Brother wykorzystywanych do regularnego drukowania dokumentów tekstowych i materiałów firmowych. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, punktach usługowych oraz podczas codziennej pracy administracyjnej.

Wkład Black odpowiada za wyraźny druk czarnego tekstu oraz ciemnych elementów dokumentów. Dzięki wysokiej wydajności toner jest często wybierany przez firmy wykonujące większą liczbę wydruków każdego miesiąca.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother DCP, MFC oraz HL. Produkt nadaje się do codziennego drukowania raportów, faktur, zestawień i dokumentów biurowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera albo wydruki stają się blade, wymiana tonera TN423BK pozwala szybko przywrócić poprawną jakość druku.

Więcej o tonerze Brother TN423BK

Brother TN423BK to toner przeznaczony do nowoczesnych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w środowiskach biurowych oraz firmowych. Model ten jest często wyszukiwany jako toner Black do Brother MFC-L8900CDW lub DCP-L8410CDW.

Toner TN423BK oferuje wysoką wydajność, dlatego jest często wybierany przez użytkowników drukujących większą liczbę dokumentów miesięcznie. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W urządzeniach korzystających z tonera TN423BK bęben DR-421CL występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Brother MFC-L8900CDW?
Do drukarki Brother MFC-L8900CDW pasuje toner Brother TN423BK oraz kompatybilne wkłady serii TN421.

Czy toner TN423BK pasuje do Brother DCP-L8410CDW?
Tak, model Brother DCP-L8410CDW obsługuje toner Brother TN423BK.

Czy bęben znajduje się w tonerze TN423BK?
Nie, bęben DR-421CL jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

Ile stron drukuje toner Brother TN423BK?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 6500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennej pracy biurowej?
Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w biurach i firmach.

Kiedy należy wymienić toner TN423BK?
Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność czarnego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner TN423BK sprawdzi się przy dużej liczbie wydruków?
Tak, dzięki wysokiej wydajności toner dobrze sprawdza się w środowiskach wykonujących dużą liczbę wydruków każdego miesiąca.

Czy toner TN423BK jest zamiennikiem?
Tak, oferowany produkt to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Brother obsługujących toner TN423BK.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Lędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Black do urządzeń Brother DCP, MFC oraz HL. W przypadku modelu TN423BK ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny, pasy transferowe oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.