Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-260a-647a-black-do-drukarek-hp-color-laserjet-cm4540f-cp4025n-cp4525n-ce260a-p-1078.html



Toner HP 260A 647A BLACK do drukarek HP Color LaserJet CM4540f CP4025n CP4525n (CE260A)

Cena brutto	**229,00 zł**
Cena netto	**186,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**CE260A**
Kod EAN	**5907739352601**
Producent	**INQ**

Opis produktu



INQ HP 647A CE260A BLACK – toner do HP Color LaserJet CP4025 / CP4525 / CM4540

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik HP 647A CE260A do drukarek HP Color LaserJet.

Model **CE260A / 647A**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 8500 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 647A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Wsparcie przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ HP 647A CE260A Black to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet. Wkład odpowiada za druk czarnego tekstu, dokumentów firmowych, raportów i materiałów biurowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 647A CE260A – zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 8500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, umów i materiałów firmowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 647A CE260A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu
Chip	Toner wyposażony w chip
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet CP4025n

HP Color LaserJet CP4025dn

HP Color LaserJet CP4525n

HP Color LaserJet CP4525dn

HP Color LaserJet CM4540f MFP

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 647A CE260A Black – ok. 8500 stron

Toner HP 647A CE261A Cyan – ok. 11000 stron

Toner HP 647A CE262A Yellow – ok. 11000 stron

Toner HP 647A CE263A Magenta – ok. 11000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 647A CE260A Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Chip gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 647A CE260A Black?

Toner HP 647A CE260A Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP Color LaserJet, którzy regularnie drukują dokumenty firmowe, raporty, umowy oraz materiały biurowe. Czarny toner odpowiada za wyraźny tekst i elementy monochromatyczne wydruków.

Produkt sprawdzi się w biurach, działach administracyjnych, punktach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie urządzenia HP Color LaserJet CP4025, CP4525 i CM4540 wykonują dużą liczbę wydruków. To rozwiązanie dla osób poszukujących kompatybilnego zamiennika do kolorowych drukarek laserowych HP.

Zamiennik INQ CE260A może być wykorzystywany przy drukowaniu dokumentacji firmowej, faktur, materiałów handlowych oraz korespondencji biurowej. Toner wyposażony jest w chip umożliwiający poprawną współpracę z urządzeniem.

Produkt pozwala ograniczyć koszt eksploatacji drukarki przy zachowaniu wygodnej wymiany wkładu oraz kompatybilności z wybranymi modelami HP Color LaserJet.

Więcej o tonerze HP 647A CE260A

HP 647A CE260A Black to toner przeznaczony do kolorowych drukarek HP Color LaserJet serii CP4025, CP4525 oraz CM4540. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP CP4525n”, „CE260A zamiennik”, „HP 647A Black” albo „toner do HP CM4540f”.

Wkład Black odpowiada za druk czarnego tekstu oraz ciemnych elementów dokumentów. Współpracuje z pozostałymi tonerami kolorowymi podczas tworzenia pełnych wydruków kolorowych.

W urządzeniach HP serii 647A bęben jest zintegrowany z tonerem, dlatego użytkownik nie wymienia osobnego modułu obrazowego. Po zużyciu wymienia się kompletny wkład tonerowy.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner Black pasuje do HP CP4525dn?
Do drukarki HP Color LaserJet CP4525dn pasuje toner HP 647A CE260A Black. Wkład odpowiada za druk czarnego tekstu i elementów monochromatycznych.

Czy CE260A działa z HP CM4540f?
Tak, HP Color LaserJet CM4540f MFP korzysta z tonerów HP 647A, w tym z modelu CE260A Black.

Ile stron drukuje toner HP 647A Black?
Deklarowana wydajność tonera CE260A wynosi około 8500 stron A4 przy standardowym pokryciu strony. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów.

Czy toner HP 647A posiada chip?
Tak, toner wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi drukarkami HP. Po zamontowaniu wkładu urządzenie rozpoznaje toner zgodnie z przeznaczeniem.

Czy HP 647A ma osobny bęben?
Nie, seria HP 647A posiada bęben zintegrowany z tonerem. Nie ma potrzeby kupowania oddzielnego modułu obrazowego.

Do czego służy toner Black w drukarce kolorowej?

Toner Black odpowiada za druk czarnego tekstu, dokumentów firmowych oraz ciemnych elementów grafiki. Jest jednym z podstawowych materiałów eksploatacyjnych w drukarce kolorowej.

Kiedy wymienić toner CE260A?
Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade i mniej wyraźne.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP?
Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet obsługujących tonery HP 647A.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Lędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń HP Color LaserJet CP4025, CP4525 oraz CM4540. W przypadku drukarek kolorowych ważne jest prawidłowe dobranie oznaczenia wkładu.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner HP 647A CE260A Black oraz wyjaśniają różnice między materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń HP. Firma prowadzi również sprzedaż drukarek oraz obsługę serwisową.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.

- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.

- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.