Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-49x-do-drukarek-1320-1320dn-3390-3392-lbp3300-q5949x-p-117.html



Toner HP 49X do drukarek 1320 1320DN 3390 3392 LBP3300 (Q5949X)

Cena brutto	**65,00 zł**
Cena netto	**52,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Q5949X**
Kod EAN	**5901087069803**
Producent	**INQ**

Opis produktu



INQ HP 49X Q5949X BLACK – toner do HP LaserJet 1320 / 3390 / Canon LBP3300

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik HP 49X Q5949X do drukarek HP LaserJet oraz Canon LBP3300.

Model **Q5949X / 49X**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 6000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 49X**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Wersja wysokowydajna X

Krótko o produkcie

INQ HP 49X Q5949X Black to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek HP LaserJet oraz Canon LBP3300. Wkład odpowiada za druk czarnego tekstu, dokumentów biurowych oraz codziennych wydruków monochromatycznych.

Wersja HP 49X o zwiększonej wydajności pozwala wydrukować około 6000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 49X Q5949X – zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik wysokowydajny
Wydajność	ok. 6000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, faktur, raportów oraz codziennych wydruków
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 49X Q5949X
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu
Chip	Toner gotowy do pracy po instalacji
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP / Canon

HP LaserJet 1320

HP LaserJet 1320DN

HP LaserJet 3390

HP LaserJet 3392

Canon LBP3300

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 49A Q5949A Black – ok. 2500 stron

Toner HP 49X Q5949X Black – ok. 6000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu

Kaseta gotowa do pracy po instalacji

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 49X Q5949X Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Toner gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 49X Q5949X?

Toner HP 49X Q5949X Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP LaserJet oraz Canon LBP3300, którzy regularnie drukują większe ilości dokumentów tekstowych, raportów, faktur oraz materiałów biurowych.

Wersja HP 49X o zwiększonej wydajności sprawdzi się szczególnie w małych i średnich biurach, gdzie urządzenia pracują intensywnie każdego dnia. Większa pojemność tonera pozwala ograniczyć częstotliwość wymiany wkładu.

Zamiennik INQ Q5949X umożliwia ekonomiczną eksploatację drukarki przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP LaserJet 1320, 3390, 3392 oraz Canon LBP3300.

Produkt pozwala ograniczyć koszt wydruku dokumentów monochromatycznych oraz codziennej pracy biurowej.

Więcej o tonerze HP 49X Q5949X

HP 49X Q5949X Black to wysokowydajny toner przeznaczony do monochromatycznych drukarek HP LaserJet oraz Canon LBP3300. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP 1320DN”, „Q5949X zamiennik”, „HP 49X Black” albo „toner do Canon LBP3300”.

Wkład Black odpowiada za druk czarnego tekstu oraz dokumentów codziennego użytku. Seria HP LaserJet 1320 była popularnym rozwiązaniem w małych firmach oraz domowych biurach.

W urządzeniach wykorzystujących toner Q5949X bęben jest zintegrowany z wkładem, dlatego użytkownik nie wymienia osobnego modułu obrazowego. Po zużyciu wymienia się kompletny toner.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP, Canon oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP LaserJet 1320DN?
Do drukarki HP LaserJet 1320DN pasują tonery HP 49A Q5949A oraz HP 49X Q5949X.

Czy Q5949X działa z Canon LBP3300?
Tak, toner HP 49X Q5949X jest kompatybilny z drukarką Canon LBP3300.

Ile stron drukuje toner HP 49X?
Deklarowana wydajność tonera Q5949X wynosi około 6000 stron A4 przy standardowym pokryciu strony.

Co oznacza wersja X w tonerze HP?
Oznaczenie X oznacza wersję wysokowydajną, która umożliwia wydruk większej liczby stron niż standardowy toner.

Czy toner HP 49X ma osobny bęben?
Nie, bęben jest zintegrowany z tonerem i nie wymaga oddzielnej wymiany.

Do czego służy toner HP 49X?
Toner HP 49X przeznaczony jest do drukowania dokumentów monochromatycznych w urządzeniach HP LaserJet i Canon.

Kiedy wymienić toner Q5949X?
Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek HP oraz Canon.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP i Canon.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Lędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają wydajnych tonerów do urządzeń HP LaserJet wykorzystywanych w domu i biurze. Modele HP 1320 oraz Canon LBP3300 nadal są popularne ze względu na trwałość i prostą obsługę.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner HP 49X Q5949X oraz wyjaśniają różnice pomiędzy standardową i wysokowydajną wersją wkładu do urządzeń HP LaserJet.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP, Canon oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Pasuje do:

Pasuje również do Canon:

CRG 308H / CRG-308H
CRG 708H / CRG-708H
Canon I-Sensys LBP-3300
Canon I-Sensys LBP-3360
Canon Lasershot LBP-3300
Canon Lasershot LBP-3360
Canon LBP-3300
Canon LBP-3360

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.