Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-953-xl-black-do-drukarek-hp-7740-8715-zamiennik-p-1041.html




# Tusz INQ 953 XL BLACK do drukarek HP 7740 / 8715 - zamiennik

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **47,00 zł** |
| Cena netto | **38,21 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **HP953** |
| Kod EAN | **5902654836731** |
| Producent | **INQ** |

## Opis produktu

## □□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ 953XL Black to idealny wybór dla użytkowników drukarek HP OfficeJet Pro, którzy drukują dużo dokumentów, faktur, ofert, materiałów biurowych lub domowych i potrzebują maksymalnej wydajności przy zachowaniu wysokiej jakości.

## □□ Krótko o produkcie

**Czarny tusz INQ 953XL o pojemności 42,5 ml – bardzo wydajny zamiennik o głębokiej czerni, kompatybilny z drukarkami HP OfficeJet Pro.**

## Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność XL ▾

Pojemność 42,5 ml znacząco przewyższa oryginalny tusz HP 953XL.

Głęboka, wyrazista czerń ▾

Idealna do tekstu, dokumentów biznesowych i profesjonalnych materiałów.

Pełna kompatybilność ▾

W 100% działa z drukarkami HP OfficeJet Pro bez błędów i aktualizacji firmware.

Oszczędność kosztów ▾

Wydajność znacznie większa niż w oryginale przy znacznie niższej cenie.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | HP 953XL Black INQ – zamiennik |
| Kod EAN | **5902654836731** |
| Kolor / typ | Black • tusz pigmentowy |
| Pojemność / wydajność | 42,5 ml • do ~2 200–2 500 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 40 ml ≈ 2 000 stron • Zamiennik: 42,5 ml ≈ 2 400 stron → **~120% wydajności** |
| Kompatybilna seria | HP 953XL / HP 953 |
| Przeznaczenie | Druk dokumentów, biuro domowe i firmowe |

## Kompatybilne drukarki HP

| |
|---|
| HP OfficeJet Pro 7740 |
| HP OfficeJet Pro 8210 |
| HP OfficeJet Pro 8715 |
| HP OfficeJet Pro 8720 |
| HP OfficeJet Pro 8730 |
| HP OfficeJet Pro 8740 |

## Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

| |
|---|
| **Dane producenta/dystrybutora:** |

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

# Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.