Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:38

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3239-yellow-do-drukarek-brother-j6000w-j5945dw-j6945dw-zamiennik-p-1986.html




# Tusz INQ LC3239 YELLOW do drukarek BROTHER J6000W / J5945DW / J6945DW - zamiennik

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **60,00 zł** |
| Cena netto | **48,78 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **LC3239** |
| Kod EAN | **5902654836244** |
| Producent | **INQ** |

## Opis produktu

## □□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC3239 Yellow został stworzony dla użytkowników drukarek Brother J6000W, J5945DW i J6945DW, którzy oczekują żywych kolorów i wysokiej wydajności przy niskich kosztach eksploatacji.

## □□ Krótko o produkcie

**Zamiennik tuszu LC3239 Yellow INQ o pojemności 52 ml – dłuższa żywotność wkładu i pełna kompatybilność.**

## Najważniejsze cechy

Intensywna barwa żółta ▾

Wyraźne i nasycone kolory w dokumentach i materiałach graficznych.

Duża pojemność ▾

52 ml atramentu – większa liczba wydruków w porównaniu do oryginału.

Pełna kompatybilność ▾

W pełni zgodny z drukarkami Brother serii J6000W, J5945DW, J6945DW.

Oszczędność kosztów ▾

Niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości porównywalnej do oryginału.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | Brother LC3239 Yellow – INQ zamiennik |
| Kod EAN | **5902654836244** |
| Kolor / typ | Żółty / Yellow • tusz atramentowy |
| Pojemność / wydajność | 52 ml • do ~1600 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał LC3239 Yellow: ~25 ml • ~800 stron<br>Zamiennik INQ: 52 ml • ~1600 stron<br>**→ ponad 100% większa wydajność** |
| Kompatybilne wkłady | Brother LC3239 Yellow |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe domowe i biurowe |

## Kompatybilne drukarki Brother

| |
|---|
| Brother J6000W |
| Brother J5945DW |
| Brother J6945DW |

## Zestaw zawiera

- 1 × tusz Yellow INQ (52 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.