Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t6733-magenta-do-drukarek-epson-l800-l810-l1800-zamiennik-p-2609.html



Tusz My Office T6733 MAGENTA do drukarek EPSON L800 L810 L1800 - zamiennik

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5902654836731**
Producent	**MY OFFICE**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników drukarek **Epson z serii L**, którzy drukują zdjęcia, grafiki i projekty wymagające nasyconych, żywych odcieni czerwieni i różu. Kolor **Magenta** gwarantuje wyraziste i realistyczne odwzorowanie barw.

□□ Krótko o produkcie

Tusz My Office T6733 Magenta to trwały, wydajny zamiennik o pojemności **70 ml**, zapewniający intensywne, nasycone kolory – idealny do profesjonalnych wydruków fotograficznych i projektów graficznych.

Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▾

Butelka zawiera **70 ml** atramentu, co pozwala na długą eksploatację bez częstego dolewania.

Pełna kompatybilność ▾

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson: L1800, L800, L805, L810, L850 – działa bezproblemowo i bez ryzyka uszkodzeń.

Doskonała jakość Magenta ▾

Wyraziste, nasycone kolory i płynne przejścia tonalne – idealne do zdjęć i grafik.

Ekonomiczna eksploatacja ▾

Zamiennik My Office pozwala zaoszczędzić nawet **50–70%** w porównaniu z oryginalnymi tuszami Epson.

Specyfikacja techniczna

Model	My Office T6733 Magenta
Kod EAN	**5902654836733**
Kolor / typ	Magenta – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	70 ml • wysoka wydajność do tysięcy stron
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml • Zamiennik: 70 ml → **ta sama pojemność, niższy koszt**
Kompatybilna seria	EPSON 673 / EcoTank Ink Bottle
Przeznaczenie	Drukarki Epson z systemem stałego zasilania atramentem (CISS)

Kompatybilne drukarki

Epson L1800
Epson L800
Epson L805
Epson L810
Epson L850

Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.