Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t6735-light-cyan-do-drukarek-epson-l800-l810-l1800-zamiennik-p-2607.html



Tusz My Office T6735 LIGHT CYAN do drukarek EPSON L800 L810 L1800 - zamiennik

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5902654836731**
Producent	**MY OFFICE**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek **Epson z serii L**, którzy drukują zdjęcia, grafiki i projekty wymagające delikatnych, chłodnych przejść tonalnych. Kolor **Light Cyan** gwarantuje płynne odcienie niebieskiego i realistyczne odwzorowanie barw.

□□ Krótko o produkcie

Tusz My Office MOET6735 Light Cyan to wydajny zamiennik o pojemności **70 ml**, zapewniający subtelne, chłodne tony cyjanu – idealny do profesjonalnych wydruków fotograficznych i grafik.

□ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▾

Butelka zawiera **70 ml** atramentu, pozwalając na długą eksploatację bez częstego dolewania.

Pełna kompatybilność ▾

Współpracuje idealnie z drukarkami Epson: L1800, L800, L805, L810, L850 – gwarantując bezpieczeństwo i pełną zgodność.

Doskonała jakość Light Cyan ▾

Realistyczne odwzorowanie kolorów, świetna głębia i płynne przejścia tonalne – idealne do zdjęć.

Oszczędność kosztów ▾

Możliwość obniżenia kosztów druku nawet o **50–70%** względem oryginalnych tuszy Epson.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	My Office MOET6735 Light Cyan
Kod EAN	**5902654836735**
Kolor / typ	Light Cyan – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	70 ml • wysoka wydajność do tysięcy stron
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml • Zamiennik: 70 ml → **ta sama pojemność, niższy koszt**
Kompatybilna seria	EPSON 673 / EcoTank Ink Bottle
Przeznaczenie	Drukarki Epson z systemem CISS (stałego zasilania atramentem)

□□ Kompatybilne drukarki

Epson L1800
Epson L800
Epson L805
Epson L810
Epson L850

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.