

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 23:51

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-brother-dr-2400-zamiennik-inq-do-tonerow-tn-2411-tn-2420-hl-l2350-dcp-l2530-mfc-l2750-p-1675.html>



## Bęben Brother DR 2400 zamiennik INQ – do tonerów TN-2411, TN-2420, HL-L2350, DCP-L2530, MFC-L2750

Cena brutto	<b>75,00 zł</b>
Cena netto	<b>60,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>DR2400</b>
Kod EAN	<b>5901087063726</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Kompatybilny moduł bębna do drukarek Brother – do codziennego druku dokumentów biurowych

### Krótko o produkcie


**INQ Brother DR-2400** to nowy kompatybilny bęben obrazowy przeznaczony do wybranych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Brother.

Produkt przygotowany został jako ekonomiczny zamiennik oryginalnego modułu Brother DR-2400 i współpracuje z tonerami TN-2411 oraz TN-2420. Bęben przeznaczony jest do codziennego drukowania dokumentów tekstowych, raportów, faktur oraz materiałów firmowych.

# DR-2400

## BĘBEN OBRAZOWY

Bęben Brother DR 2400 zamiennik INQ –  
do tonerów TN-2411, TN-2420,  
HL-L2350, DCP-L2530, MFC-L2750



### Specyfikacja techniczna

Model	Brother DR-2400 - zamiennik INQ
OEM	Brother DR-2400
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy bęben obrazowy - zamiennik
Wydajność	do ok. 12000 stron przy standardowym pokryciu strony
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz materiałów firmowych
Producent	INQ
Gwarancja	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

### Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-L2312D

Brother HL-L2350DW

Brother HL-L2370DN

Brother HL-L2372DN

Brother DCP-L2512D

---

Brother DCP-L2530DW

Brother DCP-L2550DN

Brother MFC-L2712DN

Brother MFC-L2730DW

Brother MFC-L2750DW

## Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN-2411 - ok. 1200 stron

Toner Brother TN-2420 - ok. 3000 stron

Bęben DR-2400 - osobny element, nie jest tonerem

## Zestaw zawiera

- 1 × bęben INQ Brother DR-2400 Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające
- Informację gwarancyjną producenta

### **NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

---

## Dodatkowe informacje o produkcie

Dla kogo jest ten bęben?

Bęben INQ Brother DR-2400 przeznaczony jest dla użytkowników drukarek Brother, którzy regularnie drukują dokumenty tekstowe, raporty, faktury oraz materiały biurowe.

Produkt sprawdza się w biurach, szkołach, punktach usługowych oraz podczas codziennego użytkowania urządzeń Brother.

Więcej o produkcie

Zamiennik INQ Brother DR-2400 umożliwia prawidłową pracę kompatybilnych urządzeń Brother. Produkt wybierany jest przez użytkowników szukających fraz takich jak **bęben Brother DR-2400**, **DR2400 zamiennik**, **jaki bęben do Brother MFC-L2750DW** lub **kompatybilny drum unit Brother**.

Produkt współpracuje z tonerami TN-2411 oraz TN-2420 i stanowi ekonomiczną alternatywę dla oryginalnego modułu Brother.

Dlaczego warto wybrać ten bęben?

- **Ekonomiczne rozwiązanie** – niższy koszt eksploatacji urządzenia.
- **Kompatybilność z drukarkami Brother** – szybka instalacja i wygodna obsługa.
- **Do codziennego druku biurowego** – dokumenty, raporty i faktury.
- **Nowy produkt** – gotowy do pracy po instalacji.

Najczęstsze pytania przed zakupem

### Czy bęben DR-2400 pasuje do Brother MFC-L2750DW?

Tak. Produkt jest kompatybilny z urządzeniem Brother MFC-L2750DW.

### Czy produkt jest oryginalny?

Nie. Jest to kompatybilny zamiennik marki INQ.

### Do jakich tonerów pasuje Brother DR-2400?

Model współpracuje z tonerami Brother TN-2411 oraz TN-2420.

### Czy bęben i toner są oddzielnymi elementami?

Tak. Bęben DR-2400 stanowi osobny moduł eksploatacyjny.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy i okolice

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie **gdzie kupić bęben Brother w Tychach** lub na Śląsku, produkt dostępny jest w specjalistycznym sklepie i serwisie drukarek Kserotechnik.

Kserotechnik to specjalistyczny sklep z tonerami, bębnami oraz materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących. Firma pomaga dobrać odpowiedni bęben lub toner do urządzeń Brother, HP, Canon, Xerox oraz innych producentów.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych

---

powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Rzeczywista wydajność może różnić się w zależności od rodzaju drukowanych materiałów, ustawień urządzenia oraz sposobu użytkowania.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwy Brother oraz symbole urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu. Oferowany produkt jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Brother.

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

---

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

## dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.