

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-samsung-mlt-r116-do-drukarek-xpress-m2625d-2675fn-2875-p-1862.html>



Bęben SAMSUNG MLT R116 do drukarek Xpress M2625D 2675FN 2875

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	116 mltr116 D116
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

**Bęben 100% NOWY ZAMIENNY
WYDAJNOŚĆ 9000 STRON PRZY 5% ZADRUKU STRONY A4**

Kompatybilne z drukarkami:

Samsung SL-M2620
Samsung SL-M2620D
Samsung SL-M2620ND
Samsung SL-M2625
Samsung SL-M2625D
Samsung SL-M2625F
Samsung SL-M2625FN
Samsung SL-M2625N
Samsung SL-M2626
Samsung SL-M2670FN
Samsung SL-M2670N
Samsung SL-M2675FN
Samsung SL-M2820D
Samsung SL-M2820DW
Samsung SL-M2820ND
Samsung SL-M2825DW
Samsung SL-M2825ND
Samsung SL-M2826
Samsung SL-M2870FD
Samsung SL-M2870FW
Samsung SL-M2871FW
Samsung SL-M2875FD
Samsung SL-M2875FW
Samsung SL-M2875ND
Samsung SL-M2876
Samsung Xpress M2620
Samsung Xpress M2620D
Samsung Xpress M2620ND
Samsung Xpress M2625
Samsung Xpress M2625D
Samsung Xpress M2625D Premium Line
Samsung Xpress M2625F
Samsung Xpress M2625FN
Samsung Xpress M2625N
Samsung Xpress M2626
Samsung Xpress M2675F
Samsung Xpress M2675FN
Samsung Xpress M2675FN Premium Line

Samsung Xpress M2676
Samsung Xpress M2820D
Samsung Xpress M2820DW
Samsung Xpress M2820ND
Samsung Xpress M2825DW
Samsung Xpress M2825ND
Samsung Xpress M2825ND Premium Line
Samsung Xpress M2826
Samsung Xpress M2830DW
Samsung Xpress M2835DW
Samsung Xpress M2835DW Premium Line
Samsung Xpress M2870FD
Samsung Xpress M2870FW
Samsung Xpress M2871FW
Samsung Xpress M2875DW
Samsung Xpress M2875FD
Samsung Xpress M2875FD Premium Line
Samsung Xpress M2875FW
Samsung Xpress M2875ND
Samsung Xpress M2876
Samsung Xpress M2885
Samsung Xpress M2885FW
Samsung Xpress M2885FW Premium Line

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.