

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-epson-l1300-a3-p-1882.html>



Drukarka Epson L1300 A3+

Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	I1300 C11CD81401
Kod EAN	8715946549419
Producent	EPSON

Opis produktu

Przebieg poniżej 2000 stron • nowe tusze zamienniki

Dla kogo jest ta drukarka?

Idealna dla biur, grafików oraz użytkowników domowych, którzy potrzebują taniego druku w formacie A3 i A4. Sprawdzą się w wydrukach projektów, dokumentów oraz materiałów marketingowych.

Krótko o urządzeniu

Epson L1300 to drukarka atramentowa EcoTank z systemem stałego zasilania tuszem. Charakteryzuje się bardzo niskimi kosztami druku oraz możliwością pracy w formacie A3.

Najważniejsze funkcje

Druk A3 ▼

Możliwość drukowania dokumentów i projektów w dużym formacie.

System EcoTank ▼

Bardzo niski koszt wydruku dzięki zbiornikom na tusz.

Niski przebieg ▼

Mniej niż 2000 stron – urządzenie w bardzo dobrym stanie technicznym.

Nowe tusze w zestawie ▼

Zamienniki wysokiej jakości – gotowa do pracy od razu.

Ekonomiczna eksploatacja ▼

Znacznie niższy koszt strony niż w klasycznych drukarkach atramentowych.

Prosta obsługa ▼

Łatwa instalacja i intuicyjne użytkowanie.

Druk kolorowy ▼

Możliwość tworzenia dokumentów i grafik w kolorze.

Dlaczego warto kupić tę drukarkę?

To urządzenie pozwala znacząco obniżyć koszty druku dzięki systemowi EcoTank. Niski przebieg oznacza długą żywotność i małe zużycie podzespołów. Format A3 daje większe możliwości pracy niż standardowe drukarki. Nowe tusze w zestawie pozwalają rozpocząć pracę bez dodatkowych kosztów. Prosta konstrukcja zapewnia niezawodność. Drukarka dobrze sprawdzi się zarówno w domu jak i w firmie. To rozsądny wybór dla osób szukających ekonomicznego druku kolorowego.

Specyfikacja techniczna

Model	Epson L1300
Kod producenta	C11CD81401
EAN	8715946549419
Technologia	Atramentowa (EcoTank)
Szybkość druku	<ul style="list-style-type: none">do 30 str./min (mono, tryb draft)ok. 17 str./min (kolor, draft)
Rozdzielczość	do 5760 × 1440 dpi
Łączność	USB
Format	A3 / A4
Waga	ok. 12,2 kg
Klasa energetyczna	zgodność: ENERGY STAR®

PRZEBIEG PONIŻEJ 2 tys STRON

Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie używane, w bardzo dobrym stanie technicznym. Przebieg poniżej 2000 stron. Widoczne rysy na obudowie – nie wpływają na działanie.

- Drukarka Epson L1300
- Nowe tusze zamienniki
- Kabel zasilający
- **Brak kłapki od tuszy i pęknięty zaczepek (patrz zdjęcie)** - Nie wpływa na funkcjonalność ani wygodę użytkowania

Gwarancja / Rękojmia szczegóły ▼

Rękojmia 12 m-cy, Gwarancja 12 m-cy (Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość.)

Oferowany produkt jest urządzeniem używanym, poleasingowym, po przeglądzie serwisowym i w pełni sprawnym technicznie. Może posiadać normalne ślady użytkowania.

W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać wyłączona zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy drukarka jest gotowa do pracy? ▼

Tak, urządzenie posiada nowe tusze zamienniki i jest gotowe do użytkowania.

Czy drukarka drukuje w A3? ▼

Tak, obsługuje format A3 oraz standardowy A4.

Jaki jest stan urządzenia? ▼

Bardzo dobry stan techniczny, niski przebieg, drobne rysy wizualne.

Czy są ślady użytkowania? ▼

Tak, rysy na obudowie, które nie wpływają na działanie.

Czy to oryginalne tusze? ▼

W zestawie znajdują się wysokiej jakości zamienniki.

Czy drukarka była testowana? ▼

Tak, urządzenie jest sprawne i gotowe do pracy.

Materiały eksploatacyjne

Epson 664 Black
Epson 664 Cyan
Epson 664 Magenta
Epson 664 Yellow

Informacje o producencie

Epson Europe B.V.
Atlas Arena, Amsterdam, Holandia
www.epson.eu

Epson L1300

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:

-
- * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
- * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.