

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/hp-302-tri-color-oryginalny-tusz-kolorowy-f6u65ae-p-1948.html>



HP 302 Tri-color – oryginalny tusz kolorowy (F6U65AE)

| | |
|----------------|-------------------------|
| Cena brutto | 107,00 zł |
| Cena netto | 86,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Kod producenta | HP302 |
| Kod EAN | 0888793807253 |
| Producent | HEWLETT- PACKARD |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz HP 302 Tri-color przeznaczony jest dla użytkowników domowych drukarek HP DeskJet i ENVY, którzy drukują kolorowe dokumenty, grafiki oraz zdjęcia i oczekują żywych, trwałych barw.

☐☐ Krótko o produkcie

HP 302 Tri-color (F6U65AE) to oryginalny wkład atramentowy HP zawierający kolory Cyan, Magenta i Yellow, zapewniający wysoką jakość kolorowego druku i wydajność do około 150 stron.

☐ Najważniejsze cechy

Żywe kolory CMY ▼

Nasycone barwy idealne do grafiki, prezentacji i zdjęć.

Oryginalna jakość HP ▼

Bezproblemowa współpraca z drukarką i najwyższa jakość wydruków.

Wydajność do 150 stron ▼

Optymalny wybór do okazjonalnego i codziennego druku kolorowego.

Łatwa instalacja ▼

Szybki montaż i automatyczne rozpoznanie wkładu przez drukarkę HP.

☐☐ Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|--|
| Model | HP 302 Tri-color (F6U65AE) |
| Kod EAN | 0888793807253 |
| Kolor / typ | Tri-color (Cyan, Magenta, Yellow) • tusz atramentowy |
| Pojemność | 4 ml |
| Wydajność | Do ok. 150 stron (ISO/IEC 24711) |
| Kompatybilna seria | HP 302 |

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

| |
|-------------------|
| HP DeskJet 2130 |
| HP DeskJet 3630 |
| HP ENVY 4520 |
| HP OfficeJet 3830 |

☐☐ Zawartość opakowania

- Oryginalny tusz HP 302 Tri-color – 4 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta HP – 12 miesięcy

Dane producenta:

HP Inc Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Szturmowa 2a Warszawa
E-mail: support@hp.com

Informacja o bezpieczeństwie

ista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.