

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-711-cyan-blekitny-inq-29-ml-zamiennik-do-ploterow-hp-designjet-t120-t125-t130-t520-t525-p-1600.html>



Tusz HP 711 Cyan (Błękitny) INQ 29 ml – zamiennik do ploterów HP DesignJet T120, T125, T130, T520, T525

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	hp 711
Kod EAN	5907739327127
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla profesjonalistów, którzy potrzebują precyzyjnych i trwałych wydruków w kolorze niebieskim — architektów, projektantów i inżynierów korzystających z ploterów HP DesignJet.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ 711 Cyan to wysokiej jakości zamiennik oryginału HP 711 C, gwarantujący żywe kolory, doskonałe nasycenie i pełną kompatybilność z głowicą HP 711 (C1Q10A).

□ Najważniejsze cechy

Żywy, błękitny kolor ▼

Idealny balans barw dla projektów CAD, planów i grafik technicznych.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik w 100% zgodny z oryginalnymi tuszami HP 711 i głowicą HP C1Q10A.

Wysoka wydajność ▼

Do około 1300 stron w trybie normalnym (29 ml pigmentu).

Oszczędność kosztów ▼

Niższa cena w porównaniu do oryginału przy zachowaniu jakości i kompatybilności.

Łatwa wymiana ▼

Plug & Print – wystarczy włożyć tusz, drukarka automatycznie go rozpozna.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	HP 711 Cyan INQ
Kod EAN	5907739327127
Kolor / typ	Błękitny (Cyan) • pigmentowy
Pojemność / wydajność	29 ml • do ~1300 stron
Kompatybilna seria	HP 711 (BK/C/M/Y)
Przeznaczenie	Plotery HP DesignJet: T120 / T125 / T130 / T520 / T525

□□ Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Czarny (BK)

HP 711 BK (29 ml)

[Zobacz produkt](#)

Purpurowy (Magenta)

HP 711 M (29 ml)

[Zobacz produkt](#)

Żółty (Yellow)

HP 711 Y (29 ml)

[Zobacz produkt](#)

Komplet tuszów CMYK

Zestaw HP 711 (BK/C/M/Y)

[Zobacz zestaw](#)

Głowica drukująca

HP 711 (C1Q10A)

[Zobacz głowicę](#)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DesignJet T120

HP DesignJet T125

HP DesignJet T130

HP DesignJet T520

HP DesignJet T525

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz błękitny HP 711 INQ (C) 29 ml
- Fabryczne opakowanie INQ
- Instrukcja montażu

HP 711 Cyan INQ • 29 ml

Zamiennik o wysokiej jakości i intensywności koloru dla ploterów HP DesignJet.

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

