

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 16:19

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t6642-cyan-do-drukarek-epson-l110-l1455-zamiennik-p-1857.html>



Tusz INQ T6642 Cyan do drukarek Epson L110 / L1455 - zamiennik

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 15,00 zł |
| Cena netto | 12,20 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | T6642 T6732 |
| Kod EAN | 5902654834224 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Epson EcoTank, którzy potrzebują wydajnego i ekonomicznego zamiennika tuszu Cyan o dużej pojemności – idealny do zastosowań domowych i biurowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ T6642 Cyan o pojemności 70 ml to wysokiej jakości zamiennik dla oryginalnych tuszów Epson – gwarantuje nasycone odcienie błękitu, doskonałą jakość druku i pełną kompatybilność.

□ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 70 ml ▼

Tusz INQ zawiera aż 70 ml atramentu - to znacznie więcej niż standardowe kartridże, co przekłada się na dłuższe użytkowanie i mniejszą częstotliwość uzupełniania.

Kompatybilność z oryginalnymi systemami ▼

W 100% kompatybilny z systemami zasilania atramentem Epson EcoTank - nie wymaga żadnych modyfikacji ani dodatkowych sterowników.

Wysoka jakość koloru ▼

Zapewnia głęboki, czysty błękit i doskonałe przejścia tonalne - idealny do drukowania zdjęć, grafik i dokumentów kolorowych.

Oszczędność kosztów ▼

Wydrukuj więcej za mniej - tusz INQ oferuje nawet 2-3 x większą wydajność w porównaniu do oryginałów przy zachowaniu wysokiej jakości druku.

□□ Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--|
| Model | T6642 Cyan INQ - zamiennik |
| Kod EAN | 5902654834224 |
| Kolor / typ | Cyan • tusz atramentowy |
| Pojemność / wydajność | 70 ml • do ~6 500 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 70 ml ≈ 6 500 stron • Zamiennik: równoważny pojemności i jakości - pełna kompatybilność |
| Kompatybilna seria | Epson T664 / T6642 / EcoTank L |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe z systemem stałego zasilania (CISS) |

□□ Kompatybilne drukarki

| |
|-------------|
| Epson L110 |
| Epson L210 |
| Epson L300 |
| Epson L355 |
| Epson L555 |
| Epson L1300 |
| Epson L1455 |
| Epson L382 |
| Epson L386 |

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.

