

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:59

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t6644-yellow-do-drukarek-epson-l110-l1455-zamiennik-p-1859.html>



## Tusz INQ T6644 Yellow do drukarek Epson L110 / L1455 - zamiennik

Cena brutto	<b>15,00 zł</b>
Cena netto	<b>12,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T6644 T6734</b>
Kod EAN	<b>5902654834248</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Epson EcoTank, którzy poszukują ekonomicznego i trwałego zamiennika tuszu Yellow – idealny do drukowania grafik, zdjęć i kolorowych dokumentów.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ T6644 Yellow o pojemności 70 ml to wysokiej jakości zamiennik tuszu oryginalnego Epson. Gwarantuje żywe, naturalne odcienie żółci, płynne przejścia barw i pełną kompatybilność z systemami EcoTank.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 70 ml ▼

Butelka zawiera 70 ml atramentu - wystarczająco na tysiące stron druku przy zachowaniu wysokiej jakości kolorów.

Kompatybilność z systemami Epson EcoTank ▼

Pełna zgodność z oryginalnymi systemami CISS - tusz można stosować bez żadnych przeróbek lub ryzyka utraty jakości.

Naturalny, żywy odcień żółci ▼

Tusz zapewnia czysty, nasycony kolor Yellow, idealny do wydruków fotograficznych i grafik marketingowych.

Oszczędność i jakość ▼

Zamiennik INQ to ekonomiczna alternatywa dla oryginałów Epson - pozwala drukować taniej bez kompromisów jakościowych.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	T6644 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654834248</b>
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	70 ml • do ~6 500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml ≈ 6 500 stron • Zamiennik: równoważny jakości i pojemności - <b>pełna kompatybilność</b>
Kompatybilna seria	Epson T664 / T6644 / EcoTank L
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe z systemem stałego zasilania (CISS)

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson L110
Epson L210
Epson L300
Epson L355
Epson L555
Epson L1300
Epson L1455
Epson L382
Epson L386
Epson L486

---

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

---

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

## dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.