

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t2436-light-magenta-do-drukarek-epson-xp750-xp850-zamiennik-p-2550.html>



Tusz My Office T2436 Light Magenta – do drukarek Epson XP750 / XP850 - zamiennik

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902654837684
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i biurowych, którzy potrzebują wydruków w jasnym odcieniu magenty o wysokiej jakości i stabilnych kolorach.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu My Office T2436 Light Magenta - kompatybilny z Epson XP750 / XP850, wydajny i ekonomiczny.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka jakość kolorów ▼

Zapewnia intensywny, jasny odcień Light Magenta, idealny do zdjęć i grafik.

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek Epson XP750 i XP850, bezproblemowy montaż.

Ekonomiczne rozwiązanie ▼

12 ml tuszu pozwala wydrukować do ~300 stron (ISO), czyli doskonała alternatywa dla oryginału.

Łatwy montaż ▼

Gotowy do użycia wkład – szybka instalacja i natychmiastowe drukowanie.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	My Office T2436 Light Magenta
Kod EAN	5901234567890
Kolor / typ	Light Magenta • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	12 ml • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 8,7 ml ≈ 300 stron • Zamiennik: 12 ml ≈ 500 stron → ≈ 139%
Kompatybilna seria	T2436
Przeznaczenie	Wydruki kolorowe w domu i biurze

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson XP750
Epson XP850

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja montażu
- Gwarancja producenta

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o., ul. Przykładowa 12, 00-001 Warszawa • e-mail: info@myoffice.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.