

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skener-hp-color-laser-mfp-178nw-p-1998.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner HP Color Laser MFP 178nw

Cena brutto	889,00 zł
Cena netto	722,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	178nw
Kod EAN	0193015507258
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

HP Color Laser MFP 178nw - Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne 3w1 z Wi-Fi

HP Color Laser MFP 178nw to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (druk, skan, kopia), idealne dla użytkowników domowych i małych biur. Dzięki kompaktowym wymiarom, łączności bezprzewodowej oraz wysokiej jakości wydrukowi, zapewnia efektywną i komfortową pracę w ograniczonej przestrzeni.

Pod kątem technicznym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwań klientów. **Pod kątem wizualnym** drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rys bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia.

Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

10 kluczowych zalet HP Color Laser MFP 178nw

- 1 Wielofunkcyjność 3w1 - drukowanie, skanowanie i kopiowanie w jednym urządzeniu.
- 2 Szybki druk - do 18 stron na minutę w trybie monochromatycznym i 4 strony na minutę w kolorze.
- 3 Wysoka jakość druku - rozdzielczość do 600 x 600 dpi.
- 4 Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi, Ethernet oraz USB 2.0.
- 5 Obsługa druku mobilnego - kompatybilność z aplikacją HP Smart, Apple AirPrint, Mopria.

- 6 Kompaktowe wymiary - idealna do małych przestrzeni biurowych.
 - 7 Intuicyjna obsługa - dwuliniowy wyświetlacz LCD i prosty panel sterowania.
 - 8 Niskie zużycie energii - energooszczędna praca.
 - 9 Wysoka niezawodność - zaprojektowana z myślą o codziennej pracy biurowej.
- Ekonomiczne tonery - niski koszt druku strony dzięki dostępności zamienników serii 117A.Łasu.

Specyfikacja techniczna HP Color Laser MFP 178nw

- Typ urządzenia: Kolorowe laserowe 3w1 (druk, skan, kopia)
- Technologia druku: Elektrofotograficzna (laserowa)
- Rozdzielczość druku: Do 600 × 600 dpi
- Prędkość druku: Do 18 str./min (mono), do 4 str./min (kolor)
- Rozdzielczość skanowania: Do 600 × 600 dpi
- Pamięć RAM: 128 MB
- Podajnik papieru: 150 arkuszy
- Taca odbiorcza: 50 arkuszy
- Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Oficio, koperty DL/C5
- Gramatura papieru: 60-163 g/m²
- Interfejsy: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Druk mobilny: HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct
- Wymiary / waga: 406 × 363 × 289 mm / 12,94 kg

☐☐ **Materiały eksploatacyjne i koszty zamienników**

Drukarka HP Color Laser MFP 178nw współpracuje z tonerami:

- **HP 117A (W2070A)** - czarny: do 1 000 stron
- **HP 117A (W2071A / W2072A / W2073A)** - cyan, yellow, magenta: do 700 stron każdy

☐☐ **W komplecie z urządzeniem otrzymasz:**

- ☐☐ **HP Color Laser MFP 178nw**
- ☐☐ **Tonery startowe**
- ☐☐ **Kabel zasilający**
- ☐☐ **Gwarancja: 12 miesięcy**

☐ **Podsumowanie**

HP 178nw to drukarka dla tych, którzy szukają praktycznego, kolorowego urządzenia do codziennej pracy. Niewielka, cicha, łatwa w obsłudze - idealna do faktur, grafik, materiałów informacyjnych i wszystkiego, co potrzebujesz wydrukować na miejscu. Jakość HP w kompaktowej wersji dla domu lub małego biura. ☐☐

☐ Co zostało wykonane w ramach serwisu?

☐ **Regeneracja sekcji utrwalania (fusera)** na markowych podzespołach — to kluczowy element odpowiedzialny za trwałość wydruków. Dzięki temu mają Państwo pewność, że urządzenie utrwała wydruk w sposób perfekcyjny, bez smug, rozmazań czy blaknięć.

☐ **Grzałka** (element grzewczy fusera) została sprawdzona pod kątem oporu elektrycznego oraz zweryfikowana wizualnie, aby wykluczyć jakiegokolwiek ślady zużycia (np. przetarcia, mikropęknięcia, przebarwienia). Daje to gwarancję, że sekcja grzania działa wydajnie i bezpiecznie.

☐ **Rolka poboru papieru** — kluczowa dla niezawodnego podawania papieru:

- W razie potrzeby wymieniana na nową,
- Lub poddana specjalistycznej regeneracji przy użyciu dedykowanych środków do odnawiania gumy, co przywraca jej pierwotną przyczepność. Dzięki temu eliminujemy problem zacięć papieru lub jego niepobierania.

☐ **Kompleksowe czyszczenie wnętrza drukarki** — urządzenie jest oczyszczone z resztek tonera, kurzu i zabrudzeń, co wpływa na jakość wydruków oraz żywotność mechanizmów.

Kompatybilne tonery z drukarką:

[Toner HP 117A W2070 BLACK](#)

[Toner HP117A W2071 CYAN](#)

[Toner HP 117A W2073 MAGENTA](#)

[Toner HP117A W2072 YELLOW](#)

Informacja o bezpieczeństwie

ista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.