

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 13:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-cli-526-pgi-525-do-drukarek-canon-ip4820-ip4850-ip4950-mg5120-zamienniki-p-1560.html>



Zestaw tuszy INQ CLI 526 PGI 525 do drukarek CANON iP4820 / iP4850 / iP4950 / MG5120 - zamienniki

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLI 526 M
Kod EAN	5902650224999
Producent	INQ

Opis produktu

Czarny pigment 16 ml + kolory 9 ml • do drukarek Canon serii iP / MG

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Dla użytkowników drukarek Canon, którzy chcą uzyskać wysoką jakość wydruków tekstowych i kolorowych przy znacząco niższych kosztach niż w przypadku oryginalnych wkładów.

☐☐ Krótco o zestawie

Zestaw zawiera czarny pigmentowy wkład Canon PGI-525 o pojemności **16 ml** oraz kolorowe wkłady CLI-526 (Cyan, Magenta, Yellow), każdy po **9 ml**. Tusze INQ gwarantują pełną kompatybilność i wysoką jakość druku.

☐ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw CMYK ▼

Komplet czarnego tuszu pigmentowego oraz trzech kolorów - idealny do dokumentów i zdjęć.

Większa pojemność niż oryginały ▼

Black: 16 ml zamiast 10 ml • Kolory: 9 ml zamiast 9 ml - bez przepłacania.

Wysoka jakość druku ▼

Ostre teksty, nasycone kolory, doskonała współpraca z głowicami Canon.

Oszczędność nawet 60% ▼

Zamienniki INQ znacznie obniżają koszt wydruku przy zachowaniu jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model zestawu	Canon PGI-525 / CLI-526 CMYK INQ
Kod EAN	5902650224999
Pojemności	Black (PGI-525): 16 ml Cyan (CLI-526): 9 ml Magenta (CLI-526): 9 ml Yellow (CLI-526): 9 ml
Porównanie z oryginałami	Canon PGI-525 Black: 10 ml ≈ 250 stron → INQ 16 ml ≈ 400 stron → 160% Canon CLI-526 kolory: 9 ml (oryginał) = 9 ml (INQ) → 100%
Przeznaczenie	Dokumenty, materiały biurowe, grafika, zdjęcia

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon iP4820
Canon iP4850
Canon iP4950
Canon MG5120
Canon MG5150
Canon MG5250
Canon MG5350
Canon MG6150
Canon MG6250

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ PGI-525 Black – 16 ml
- Tusz INQ CLI-526 Cyan – 9 ml
- Tusz INQ CLI-526 Magenta – 9 ml
- Tusz INQ CLI-526 Yellow – 9 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.